B5FJ-9051-01

FMV BIBLO LOOX

FMV-BIBLO LOOX U/B50, U/B50N

製品ガイド

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 ハードウェア

3 機能

4 セキュリティ

5 ソフトウェア

6 BIOS

FUJITSU

目次

本書をお読みになる前に

本書の表記 4
商標および著作権について 6

第 1 章 各部名称

1 各部の名称と働き 8
パソコン本体前面 8
パソコン本体上面 13
パソコン本体右側面 14
パソコン本体左側面 15
パソコン本体下面 17
変換ケーブル（LAN/CRT） 19
2 状態表示 LED について 20
3 タブレットボタンについて 22
「Fujitsu Menu」について 23

第 2 章 ハードウェア

1 疲れにくい使い方 26
ディスプレイ 26
使用時間 26
2 周辺機器を取り付ける前に 27
取り扱い上の注意 27
3 ポインティングデバイスについて 28
スティックポイントについて 28
タッチパネルについて 31
4 キーボードについて 33
キーボード 33
5 バッテリについて 36
バッテリを充電する 36
バッテリで運用する 37
バッテリ残量を確認する 38
取り扱い上の注意 39
内蔵バッテリパックを交換する 41
6 ポータブル CD/DVD ドライブについて 43
使用できるディスク 43
取り扱い上の注意 45
DVD-RAM への書き込み／書き換えについて 47
各部の名称と働き 48
ポータブル CD/DVD ドライブの取り付け／取り外し 50
ディスクをセットする／取り出す 52
7 ポートリプリケータについて 55
ポートリプリケータ 55
ポートリプリケータを取り付ける 56
ポートリプリケータを取り外す 58
8 コンパクトフラッシュカードについて 59
取り扱い上の注意 59
コンパクトフラッシュカードをセットする 60
コンパクトフラッシュカードを取り出す 62
9 SD メモリーカードについて 64
取り扱い上の注意 64
使用できる SD メモリーカード 65

SD メモリーカードをセットする 65
SD メモリーカードを取り出す 67
10 プリンタについて 69
接続について 69
11 ハードウェアのお手入れ 70
パソコン本体のお手入れ 70
液晶ディスプレイのお手入れ 70
キーボードのお手入れ 71

第 3 章　機能

1 ディスプレイ関連 74
液晶ディスプレイの明るさ設定 74
外部ディスプレイについて 75
全画面表示と通常表示の切り替え 77
ローテーション機能 79
解像度と色数について 81
表示装置の切り替え 83
マルチモニタ機能 85
外部ディスプレイの走査周波数について 88
2 液晶ディスプレイの回転について 89
3 音量の設定 92
音量ボリュームで調節する 92
画面上の音量つまみで設定する 93
ご購入時に音量を調節できる項目について 95
マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える 96
4 ワンセグ関連 98
ワンセグ放送について 98
必要なものを用意する
（屋内でワンセグ放送を見る場合のみ） 100
アンテナを接続する 101
ワンセグ受信アンテナを使う 103
視聴するエリアを選択する 105
「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作 107
録画を予約する 108
録画した番組を再生する 109
録画を行うためのパソコンの設定 109
「Corel Mobile TV 2.0」のヘルプの表示方法 110
5 通信 111
LAN について 111
無線 LAN（IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト準拠）
について 113
6 指紋センサー 115
7 FM トランスミッター 116
用意するもの 116
FM トランスミッターの電波を発信する／停止する 116
FM トランスミッターを使う 117
お使いになるうえでのご注意 118
8 Web カメラ 119
Web カメラでできること 119
Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 119
9 省電力 120

第 4 章　セキュリティ

1　セキュリティについて 122
2　ネットワーク接続時のセキュリティ 123
コンピュータウイルス対策 123
Windows やソフトウェアのアップデート 126
通信データの暗号化 128
無線 LAN 使用時の通信データの暗号化 128
3　不正使用からのセキュリティ 129
Windows のパスワード 129
管理者権限とユーザーアカウント 129
BIOS のパスワード 130
4　パソコン本体廃棄時のセキュリティ 131
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 . . . 131
ハードディスクのデータ消去サービスについて 132

第 5 章　ソフトウェア

1　ソフトウェア一覧 134
各ソフトウェアの紹介 136
アンインストール方法 158

第 6 章　BIOS

1　BIOS セットアップとは 160
2　BIOS セットアップの操作のしかた 161
BIOS セットアップを起動する 161
設定を変更する 163
各キーの役割 164
BIOS セットアップを終了する 165
3　メニュー詳細 166
情報メニュー 166
システムメニュー 166
詳細メニュー 167
セキュリティメニュー 169
起動メニュー 171
終了メニュー 172
4　BIOS のパスワード機能を使う 173
パスワードの種類 173
パスワードを設定する 173
パスワードを設定した後は 175
パスワードを変更／削除する 176
5　BIOS が表示するメッセージ一覧 178
メッセージが表示されたときは 178
メッセージ一覧 179

索引 183

本書をお読みになる前に

本書の表記

警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

⚠	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
⊘	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
❗	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】＋【F3】キー、【Shift】＋【↑】キーなど

コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy  a:  a:
           ↑   ↑
```

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
  また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- CD/DVDドライブなどのドライブ名を、［CD/DVDドライブ］で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。
  例：[CD/DVDドライブ]:¥setup.exe

連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

BIOSセットアップの表記

本文中のBIOSセットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「－」（ハイフン）でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「：」（コロン）の後に記述する場合があります。

例：「メイン」メニューの「言語（Language)」の項目を「日本語（JP)」に設定します。
↓
「メイン」－「言語（Language)」：日本語（JP）

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
FMV-BIBLO LOOX	本パソコン パソコン本体		
Windows Vista® Home Premium with Service Pack1	Windows Vista Home Premium	Windows Vista	Windows
Microsoft® Internet Explorer 7.0	Internet Explorer		
Microsoft® Office Excel 2007	Excel 2007		
Microsoft® Office Outlook® 2007	Outlook 2007		
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007		
Microsoft® Office Word 2007	Word 2007		
Norton Internet Security™ 2008	Internet Security		
InterVideo WinDVD™	WinDVD		
Adobe® Reader™	Adobe Reader		

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。
SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。
Roxio Creator は、米国 Sonic Solution 社の登録商品です。
インテル、Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

1

第 1 章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。


1　各部の名称と働き 8
2　状態表示 LED について 20
3　タブレットボタンについて 22

1　各部の名称と働き

パソコン本体前面

U/B50、U/B50N の場合

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1　内蔵無線 LAN アンテナ（無線 LAN 搭載機種のみ）

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

「機能」－「無線 LAN（IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト準拠）について」（→ P.113）

POINT

・無線 LAN については『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。

2 Web カメラ

内蔵のデジタルマイク、テレビ電話用ソフトと合わせて使うことで、テレビ電話ができます。

3 内蔵マイク

Web カメラとテレビ電話用ソフトと合わせて使うことで、テレビ電話ができます。

POINT

- マイクとスピーカーを同時に使用するソフトウェアをお使いの場合、ハウリングが起きることがあります。このようなときは、音量を調整するか、市販のヘッドホンや外付けマイクをお使いください。
  また、マイクを使用していないときは、マイクを「ミュート」（消音）にしてください。
  「ミュート」にする方法については、「機能」－「音量の設定」（→ P.92）をご覧ください。
- 内蔵マイクから録音する場合、音源との距離や方向によっては、音がひろいにくい場合があります。クリアな音声で録音したい場合には、外付けマイクを使用されることをお勧めします。

4 ペン

タッチパネルを操作するペンが収納されています。

5 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

POINT

液晶ディスプレイの特性について

以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
- 本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

6 キーボードライト

暗い所などでキーボードを照らします。タブレットボタンの「ズームボタン」を長押しすると点灯します。

7 タブレットボタン

ボタンを押すだけで、ソフトウェアの起動などを行うことができます。

8 指紋センサー

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます。

9 CTRL+ALT+DEL ボタン

キーボードで【Ctrl】キーと【Alt】キーと【Delete】キーを同時に押したときと同じ動作をします。

10 状態表示 LED

本パソコンの状態を表示します。

「状態表示 LED について」（→ P.20）

11 **キーボード**

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。
「ハードウェア」－「キーボードについて」（→ P.33）

12 **ポートリプリケータ接続コネクタ／LAN/CRT 変換コネクタ**

ポートリプリケータ／変換ケーブル（LAN/CRT）を接続します。
「変換ケーブル（LAN/CRT）」（→ P.19）

13 **内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジーアンテナ**


Bluetooth ワイヤレステクノロジー用のアンテナが内蔵されています。

14 **FM トランスミッターアンテナ**

FM トランスミッター用のアンテナが内蔵されています。

U/B50NX の場合

ここでは、FOMA HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN を無線 WAN と表記しています。
各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 内蔵無線 WAN アンテナ

無線 WAN 用のアンテナが内蔵されています。
無線 WAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。

POINT

・無線 WAN については『FOMA HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN をお使いになる方へ』をご覧ください。

2 内蔵無線 LAN アンテナ

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。
本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。
「機能」－「無線 LAN（IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト準拠）について」（→ P.113）

POINT

・無線 LAN については『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。

3 Web カメラ

内蔵のデジタルマイク、テレビ電話用ソフトと合わせて使うことで、テレビ電話ができます。

4 内蔵マイク

内蔵のデジタルマイク、テレビ電話用ソフトと合わせて使うことで、テレビ電話ができます。

POINT

・マイクとスピーカーを同時に使用するソフトウェアをお使いの場合、ハウリングが起きることがあります。このようなときは、音量を調整するか、市販のヘッドホンや外付けマイクをお使いください。
また、マイクを使用していないときは、マイクを「ミュート」（消音）にしてください。
「ミュート」にする方法については、「機能」－「音量の設定」（→ P.92）をご覧ください。
・内蔵マイクから録音する場合、音源との距離や方向によっては、音がひろいにくい場合があります。クリアな音声で録音したい場合には、外付けマイクを使用されることをお勧めします。

5 ペン

タッチパネルを操作するペンが収納されています。

6 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

POINT

液晶ディスプレイの特性について

以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
・本パソコンの液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

7 キーボードライト

暗い所などでキーボードを照らします。タブレットボタンの「ズームボタン」を長押しすると点灯します。

8 タブレットボタン

ボタンを押すだけで、ソフトウェアの起動などを行うことができます。

9 指紋センサー

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます。

10 CTRL+ALT+DEL ボタン

キーボードで【Ctrl】キーと【Alt】キーと【Delete】キーを同時に押したときと同じ動作をします。

11 状態表示 LED

本パソコンの状態を表示します。
「状態表示 LED について」（→ P.20）

12 キーボード

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。
「ハードウェア」－「キーボードについて」（→ P.33）

13 ポートリプリケータ接続コネクタ／ LAN/CRT 変換コネクタ

ポートリプリケータ／変換ケーブル（LAN/CRT）を接続します。
「変換ケーブル（LAN/CRT）」（→ P.19）

14 内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジーアンテナ


Bluetooth ワイヤレステクノロジー用のアンテナが内蔵されています。

15 FM トランスミッターアンテナ

FM トランスミッター用のアンテナが内蔵されています。

パソコン本体上面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



（イラストは機種や状況により異なります）

1 ワンセグ受信アンテナ（ワンセグチューナー搭載機種のみ）

ワンセグ放送を視聴するためのアンテナです。

「機能」－「ワンセグ関連」－「ワンセグ受信アンテナを使う」（→ P.103）

2 Fn ボタン

他のボタンと組み合わせて使います。2 回押すと、「Fujitsu Menu」が表示されます。

「各部名称」－「タブレットボタンについて」－「「Fujitsu Menu」について」（→ P.23）

3 スティックポイント

上下左右に押してマウスポインタを操作します。

4 スクロールボタン

画面をスクロールさせます。

5 スピーカー

本パソコンの音声を出力します。

「機能」－「音量の設定」（→ P.92）

重要


・音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。

6 クリックボタン

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

パソコン本体右側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



（イラストは機種や状況により異なります）

重要

・各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。

1 ワイヤレススイッチ（無線 LAN 搭載機種のみ使用可）

無線 LAN 搭載機種の場合は、無線 LAN と Bluetooth ワイヤレステクノロジーの ON と OFF を切り替えます。

U/B50NX の場合は、無線 LAN と Bluetooth ワイヤレステクノロジーと無線 WAN の ON と OFF を切り替えます。

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてください。

POINT

・無線 LAN については『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。
・無線 WAN については『FOMA HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN をお使いになる方へ』をご覧ください。

2 CF（コンパクトフラッシュ）カードスロット

コンパクトフラッシュカードの差込口です。

「ハードウェア」－「コンパクトフラッシュカードをセットする」（→ P.60）

3 電源スイッチ

パソコン本体の電源を入れたり、スリープ（中断）／レジューム（回復）させます。

POINT


・電源スイッチを 4 秒以上スライドしないでください。
電源スイッチを 4 秒以上スライドし続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

4 DC-IN コネクタ（⎓）

添付の AC アダプタを接続します。

パソコン本体左側面

ここでは、FOMA HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN を無線 WAN と表記しています。
各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



（イラストは機種や状況により異なります）

重要

・各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。

1 ストラップホルダー

市販のストラップを取り付けます。詳しくは、添付の『取扱説明書』をご覧ください。

2 マイク・ラインイン兼用端子（🎤）

市販のマイクを接続することができます（外径 3.5mm のミニプラグに対応）。ただし、市販されているマイクの一部の機種（ダイナミックマイクなど）には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。
また、設定を変更することにより、ライン入力端子として使用することもできます。
設定を変更する方法については、「マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」（→ P.96）をご覧ください。

重要

・マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。

3 ヘッドホン端子
ヘッドホン／アンテナ入力端子（🎧）

市販のヘッドホンを接続することができます（外径 3.5mm のミニプラグに対応）。ただし、形状によっては使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。
ワンセグチューナー搭載機種をお使いの場合はアンテナ変換ケーブルを接続したり、設定を変更することにより、ヘッドホンなしでワンセグ放送を視聴したりすることもできます。
設定を変更する方法については、「マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」（→ P.96）をご覧ください。

⚠注意

・ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。
耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

・電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。
突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

4 USB コネクタ（•⭠）

FDD ユニット（USB）や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続します。
USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

5 SD メモリーカードスロット

SD メモリーカードの差込口です。
「ハードウェア」－「SD メモリーカードをセットする」（→ P.65）

6 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続します。

7 音量ボリューム


音量を調節します。手前側にたおすと小さく、奥側にたおすと大きくなります。また、音量ボリュームを押すとミュート（消音）になります。
音声入出力時のバランスや音量などは、音量を設定する画面で設定できます。音量ボリュームで調節しても、音量が大きすぎたり、小さすぎたりする場合は、画面の音量つまみで調節してください。
「機能」－「音量の設定」（→ P.92）

POINT

・音量ボリュームで音量を調節しても音が聞こえない場合は、音量を設定する画面の設定がミュート（消音）になっていないか確認してください。

パソコン本体下面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



（イラストは機種や状況により異なります）

1 内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。

「ハードウェア」－「内蔵バッテリパックを交換する」（→ P.41）

2 内蔵バッテリパックロック

内蔵バッテリパックを取り外すときにスライドさせます。

「ハードウェア」－「内蔵バッテリパックを交換する」（→ P.41）

3 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。

このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコンの冷却のためであり、異常ではありません。

注意

・吸気孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

4 吸気孔

空気を取り込むための穴です。

注意

・排気孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

重要


・排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
・排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
・布団やクッションなどのやわらかい物の上に置いて、使用しないでください。

変換ケーブル（LAN/CRT）

重要

・各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 外部ディスプレイコネクタ（▭）

アナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続します。

ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタをお使いください。

「機能」－「外部ディスプレイについて」（→ P.75）

2 LAN コネクタ（品）


LAN ケーブルを接続します。

ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータの LAN コネクタをお使いください。

「機能」－「LAN について」（→ P.111）

2 状態表示 LED について

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。
状態表示 LED は、点灯や点滅をして、パソコンの各種状態を表します。それぞれのマークには、次のような意味があります。



（イラストは機種や状況により異なります）

POINT

・電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LED の全ランプが消灯します。

1 Num Lock ランプ（）

画面上で使用するソフトキーボードや、このパソコンに接続した USB キーボードを、テンキーモードで使用するときに点灯します。
テンキーモードには、それぞれのキーボードの【Num Lock】キーで切り替えることができます。なお、パソコン本体のキーボードには【Num Lock】キーを搭載していないため、テンキーモードに切り替えることはできません。

2 Caps Lock ランプ（）

【Shift】+【Fn】+【Caps Lk】を押すと、英大文字固定モード（英字を大文字で入力する状態）になり、ランプが点灯します。

3 Scroll Lock ランプ（ ）

画面をスクロールしないように設定（スクロールロック）したときに点灯します。
【Fn】+【B】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。
点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

4 バッテリ充電ランプ（ ）

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、内蔵バッテリパックの充電状態を表示します。
「ハードウェア」－「バッテリを充電する」（→ P.36）

5 バッテリ残量ランプ（ ）

本パソコンに接続されている内蔵バッテリパックの残量を表示します。
「ハードウェア」－「バッテリ残量を確認する」（→ P.38）

6 ディスクアクセスランプ（ ）

内蔵ディスクにアクセスしているときに点灯します。

POINT

- ディスクアクセスランプが点灯中に、電源スイッチを操作すると、ハードディスクが壊れるおそれがあります。


7 電源ランプ（ ）

パソコンの電源が入っているときに点灯します。また、このほかに次の状態を表します。

- 点滅
  スリープ状態を表します。
- 消灯
  電源が切れている状態、または休止状態を表します。

3 タブレットボタンについて

タブレットボタンは、パソコンの各機能を呼び出したり、ソフトウェアを起動したりすることができます。



（イラストは機種や状況により異なります）

	ボタン	機能
1	［CTRL］＋［ALT］＋［DEL］ボタン	2 秒以上押し続けると、キーボードで［Ctrl］＋［Alt］＋［Delete］キーを押したときの動作をします。
2	ローテーションボタン	表示画面の向きを切り替えます。
3	辞書ボタン	「電子辞書」が起動します。「Fn」ボタンを押した後にこのボタンを押すと、「Journal」が起動します。
4	ズームボタン	・「らくらくズーム Lite」が起動します。 ・「Fn」ボタンを押した後にこのボタンを押すと、「省電力ユーティリティ」のモードが切り替わります。 ・長押しでキーボードを点灯 / 消灯させます。
5	Fn ボタン	他のボタンと組み合わせて使います。2 回押すと、「Fujitsu Menu」が表示されます。

「Fujitsu Menu」について

「Fujitsu Menu」を使用すると、液晶の明るさやサウンドなどの設定を、簡単に変更することができます。



（機種や状況により異なります）

タブレットボタンの「Fn」ボタンを 2 回押すと、「Fujitsu Menu」が表示されます。

をクリック（タップ）すると、「Fujitsu Menu」の表示形式を変更することができます。

や をクリック（タップ）すると、前後のページへ移動します。

をクリック（タップ）すると、「Fujitsu Menu の編集」ウィンドウが表示されます。

POINT

「Fujitsu Menu」が表示されない場合

通知領域の「Fujitsu Menu」アイコンをダブルクリックすることで「Fujitsu Menu」を表示させることができます。通知領域に「Fujitsu Menu」アイコンが表示されない場合は、「C:¥Program Files¥Fujitsu¥Utils¥FjMenu.exe」を実行して「Fujitsu Menu」を表示させてください。

「Fujitsu Menu」に追加登録をする

「Fujitsu Menu」は必要に応じてファイルやソフトウェアの起動を追加登録することができます。

1 「Fujitsu Menu」の「編集」をクリック（タップ）します。

「Fujitsu Menu の編集」ウィンドウが表示されます。
「項目の追加と削除」タブを選択します。

2 メニューから選択または参照選択から追加するファイルやソフトウェアを選択します。選択したら「追加」ボタンをクリック（タップ）します。

「メニュー項目」に追加したファイルやソフトウェアが表示されます。

3 「メニュー項目」のファイルやソフトウェアを選択し、「詳細」をクリックすると「詳細」ウインドウが表示されます。

「メニュー項目」の「指定ファイル名」、「表示項目名」または「オプション」など変更がある場合はここで入力します。

4 「OK」をクリック（タップ）します。

POINT

- 「Fujitsu Menu」に追加登録するには、「Fujitsu Menu」の上までドラッグすることでも登録することができます。
- 「Fujitsu Menu」の順番は、ファイルやソフトウェアを変更したい場所までドラッグすることでも変更できます。
- 「Fujitsu Menu」をご購入時の設定に戻すには、「編集」をクリック（タップ）し「Fujitsu Menu の編集」ウィンドウの「標準設定」ボタンをクリック（タップ）します。「全ての変更を標準設定に戻しますか？」とメッセージが表示されたら、「はい」をクリック（タップ）するとご購入時の設定に戻ります。

2

第 2 章

ハードウェア

ここでは、パソコンを使用する上での基本操作や、パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1 疲れにくい使い方 26
2 周辺機器を取り付ける前に 27
3 ポインティングデバイスについて 28
4 キーボードについて 33
5 バッテリについて 36
6 ポータブル CD/DVD ドライブについて 43
7 ポートリプリケータについて 55
8 コンパクトフラッシュカードについて 59
9 SD メモリーカードについて 64
10 プリンタについて 69
11 ハードウェアのお手入れ 70

1　疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。

ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目の位置と同じかやや低くなるようにしましょう。
- ディスプレイの画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。

使用時間

- 1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に 10 〜 15 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に 1 〜 2 分程度の小休止を 1 〜 2 回取り入れましょう。

2 周辺機器を取り付ける前に

取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

- **周辺機器によっては設定作業が必要です**
  パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。たとえば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。
- **マニュアルをご覧ください**
  ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。
  本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。
- **純正品をお使いください**
  弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「富士通 WEBMART」(http://www.fujitsu-webmart.com/)をご覧ください。
  他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- **ACPI に対応した周辺機器をお使いください**
  本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。
- **周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください**
  電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。


重要

- コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1 つずつ取り付けて設定してください。

3 ポインティングデバイスについて

スティックポイントについて

スティックポイントは、指先の操作で画面上の矢印（マウスポインタ）を動かすことのできるポインティングデバイスです。
スティックポイントは、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、スティックポイントを前後左右に指先で押すことにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたく（タップ）ことにより、クリックやダブルクリック、ポイント、ドラッグなどの操作を行うこともできます。
クリックボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。




（イラストは機種や状況により異なります）

POINT

・スティックポイントのキャップは古くなると、表面がすべりやすくなります。キャップが古くなった場合は、添付のスティックポイント用キャップと交換してください。
　スティックポイント用キャップは、富士通サプライ品です。
　　お問い合わせ先
　　富士通コワーコ株式会社　お客様総合センター
　　電話：0120-505-279
　　受付時間：月～金／ 9:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始除く）
　　URL：http://jp.fujitsu.com/coworco/
・スティックポイントとマウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「USB マウスをお使いの場合」（→ P.30）をご覧ください。


スティックポイントの使い方

・クリック




スティックポイントを 1 回タップ（軽くたたく）するか、左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐ離すことです。
また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。

・ダブルクリック



スティックポイントを 2 回連続してタップするか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。


・ポイント



（画面は機種や状況により異なります）


マウスポインタをメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されます。

・ドラッグ



左ボタンを押しながら、希望の位置までスティックポイントを押します。スティックポイントだけでドラッグする場合は、スティックポイントをタップし、押し込んだままの状態で希望の位置まで上下左右に押します。

・スクロール



ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンの左右を押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

POINT

・左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。
　また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。
　「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。
・スティックポイントをタップする場合は、指先で軽く、素早く行ってください。また、力を入れて行う必要はありません。

USB マウスをお使いの場合

パソコンに USB マウスを接続すると、スティックポイントと USB マウスの両方が有効になります。

1 **「スタート」ボタン→「コントロールパネル」にある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。**

「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 **「マウスのプロパティ」ウインドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度も変更できます。**

POINT

- 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときのスティックポイントの動作を設定するには、「Alps Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています。
- 「マウスのプロパティ」ウインドウで、「スティック」タブを選択するとポインティングデバイスの動作の確認と変更をすることができます。

タッチパネルについて


タッチパネルは、画面上で直接マウスポインタを操作できるポインティングデバイスです。本パソコンの液晶ディスプレイに貼り付けられているタッチパネルを､添付のペンで操作します。画面上を直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

重要

「Tablet PC ペン トレーニング」には対応していません


（スタート）→「すべてのプログラム」→「Tablet PC」の順にタップ（クリック）すると表示される「Tablet PC ペン トレーニング」には、このパソコンは対応していません。

画面上部のスリットから、ペンを垂直に引き出してください。
（ペンを使わないときは、ここに差し込んでおきます）



（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

画面上でペンを移動させると、マウスポインタが移動します。




POINT

- パソコンの起動直後など、ハードディスクへのアクセスが頻繁に行われている場合は、反応が鈍くなる場合があります。
- タッチパネルは、添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどで操作すると、パネルが汚れたり、傷がついたりします。
- ペンを使ってタッチ操作をするときは､手が触れないように気をつけてください｡手で触ってしまうとマウスポインタが動いてしまいます。また、過度の力で操作しないでください｡
- ペンを破損したり紛失したときは予備のペンをご購入ください｡富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。お問い合わせ先については､『取扱説明書』をご覧ください。


タッチパネルの使い方

・タップ




ペンで画面を 1 回押します。
マウスの左クリックと同様の操作です。

・ダブルタップ




ペンで画面を素早く 2 回連続して押します。
マウスのダブルクリックと同様の操作です。

・ドラッグ



画面に軽く押し付けながらなぞります。

・ポイント



ペンで画面に軽く触れます。

4 キーボードについて


キーボード

キーボードのキーの役割を説明します。

POINT

- お使いになるソフトウェアにより、キーの役割が変わることがあります。
  ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- キーボードに青字で刻印されているキーは、【Fn】キーと一緒に押すとお使いになれます。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



主なキーの名称と働き

1 【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】+【Shift】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

2 【F1】～【F12】キー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。そのまま押したり【Fn】キーと一緒に押して使用します。

3 【Delete】キー／【Insert】キー

【Delete】キー	カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。 また、【Ctrl】+【Alt】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウまたは「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示され、システムを強制終了できます。

【Insert】キー　【Fn】キーと一緒に押すと、文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

4【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

5【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

6【BackSpace】キー

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

7【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。
リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

8【Fn】キー

本パソコン独自のキーです。キーボードに青字で刻印されているキーを使用するときに、一緒に押します。
次のような働きがあります。

【Fn】＋【:】　液晶ディスプレイを暗くします。
「機能」－「液晶ディスプレイの明るさ設定」(→ P.74)

【Fn】＋【/】　液晶ディスプレイを明るくします。
「機能」－「液晶ディスプレイの明るさ設定」(→ P.74)

【Fn】＋【;】　外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を切り替えます。
「機能」－「表示装置の切り替え」(→ P.83)

9【CapsLk】キー

【Shift】＋【Fn】キーと一緒に押して、アルファベットの大文字／小文字の入力モードを切り替えます。
CapsLk を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

10【⊞】(Windows) キー

「スタート」メニューを表示します。

11【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

12【半角／全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

13【PrtSc】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、画面のコピーをクリップボードに取り込みます。
また、【Fn】＋【Alt】キーと一緒に押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

14【Space】キー

空白を入力します（キーボード手前中央にある、横長のキーです）。

15 カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

【Pg Up】キー　前のページに切り替えます。【Fn】キーを押しながら【↑】キーを押します。

【Home】キー	カーソルを行の最初に移動します。【Fn】キーを押しながら【←】キーを押します。【Ctrl】キーと【Fn】キーを押しながら【←】キーを押すと、カーソルが文書の最初に移動します。
【Pg Dn】キー	次のページに切り替えます。【Fn】キーを押しながら【↓】キーを押します。
【End】キー	カーソルを行の最後に移動します。【Fn】キーを押しながら【→】キーを押します。【Ctrl】キーと【Fn】キーを押しながら【→】キーを押すと、カーソルが文書の最後に移動します。

キー組み合わせ一覧

キーボードに青字で刻印されているキーを使用する場合は、【Fn】キーを押しながら該当するキーを押します。

使用したいキー	キー組み合わせ
【F7】	【Fn】＋【F1】
【F8】	【Fn】＋【F2】
【F9】	【Fn】＋【F3】
【F10】	【Fn】＋【F4】
【F11】	【Fn】＋【F5】
【F12】	【Fn】＋【F6】
【Insert】	【Fn】＋【Delete】
【^】	【Fn】＋【0】
【~】	【Fn】＋【Shift】＋【0】
【¥】	【Fn】＋【-】
【|】	【Fn】＋【Shift】＋【-】
【▢】	【Fn】＋【;】
【☼▼】	【Fn】＋【:】
【☼▲】	【Fn】＋【/】
【CapsLk】	【Fn】＋【Shift】＋【Z】
【ScrLk】	【Fn】＋【B】
【Pause/Break】	【Fn】＋【N】
【PrtSc】	【Fn】＋【M】
【SysRq】	【Fn】＋【<】

テンキーモードについて

パソコン本体のキーボードには【Num Lock】キーを搭載していないため、テンキーモードに切り替えることはできません。

5 バッテリについて

バッテリを充電する

1 AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると、充電が始まります。

状態表示 LED のバッテリ充電ランプ（）が点灯し、内蔵バッテリパックの充電状態が表示されます（→ P.36）。

2 バッテリ充電ランプが青色点灯に変わったら、ACアダプタを取り外します。

POINT

- 充電時間については、『取扱説明書』の「仕様一覧」をご覧ください。
- 本パソコンご購入時、または 1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- バッテリの充電は、バッテリ充電ランプが青色点灯するまで充分に時間をかけて行い、満充電状態にしてください。
- バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。
- 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると状態表示 LED の全表示が消灯します。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります（バッテリ充電ランプがオレンジ点滅します）。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。

バッテリの充電状態（バッテリ充電ランプ）

パソコンに AC アダプタが接続されている場合、状態表示 LED のバッテリ充電ランプに、内蔵バッテリパックの充電状態を表示します。

LED 表示	バッテリパックの充電状態
青色点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中
オレンジ点滅	充電停止中（バッテリ温度アラーム時など注）


注：バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなった場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。

POINT

- バッテリ充電ランプが消灯している時は、AC アダプタが接続されていません。
- 内蔵バッテリパックが取り付けられていない場合にも、バッテリ充電ランプが「青色点灯」表示になります。
- 充電時には AC アダプタの表面が通常の使用時より熱くなる場合があります。

バッテリで運用する

1 AC アダプタを取り外し、電源スイッチをスライドさせます。



（イラストは機種や状況により異なります）

POINT

・周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間は短くなります。
・バッテリ稼働時間については、『取扱説明書』の「仕様一覧」をご覧ください。
・バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください（→P.41）。

バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED のバッテリ残量ランプで確認できます。

バッテリの残量表示（バッテリ残量ランプ）

パソコンが動作状態のときは点灯し、スリープのときは点滅します。

青色点灯／点滅　　約 100%〜約 50%のバッテリレベルを示します。

⇩

オレンジ点灯／点滅　約 49%〜約 13%のバッテリレベルを示します。

⇩

赤色点灯／点滅　　LOW バッテリ状態（約 12%以下のバッテリレベル）を示します。

POINT

- バッテリ残量ランプは、バッテリ（リチウムイオン電池）の特性上、使用環境（温度条件やバッテリの充放電回数など）により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があります。
- バッテリ残量が 90%以上残っている場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。
- バッテリ残量ランプは、動作状態またはバッテリ充電中に点灯します。スリープ状態で、AC アダプタが接続されていない場合には、点灯ではなく点滅になります。
- 電源 ON 時に早い間隔で赤色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないことを示します。

バッテリ温度アラーム（バッテリ充電ランプ）

バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止していることを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、点灯になり充電を再開します。

バッテリの異常表示（バッテリ残量ランプ）

バッテリ残量ランプが、早い間隔で赤色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないことを示します。

POINT

- バッテリ残量ランプが早い間隔で赤色点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでも赤色点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。
  内蔵バッテリの交換については「内蔵バッテリパックを交換する」（→ P.41）をご覧ください。

LOW バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色点灯／点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

POINT

- LOWバッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。すみやかにACアダプタを接続してください。また、ACアダプタがない場合は、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切ってください。
- ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOWバッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、ACアダプタを接続してください。
- LOWバッテリ状態のまま放置すると、自動的にスリープします。ただし、ハードディスクなどへデータの読み書きを行っている場合は、その処理が終了するまでスリープしません。
- 本パソコンではバッテリ残量が約7%になったら、自動的に休止状態になるように設定されています。

2

取り扱い上の注意

警告

- バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け／取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使用しないでください。
  感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

- 充電時には AC アダプタの表面が高温となります。布の上に置く等、放熱の妨げとなる場所へは置かないで下さい。

- **分解しないでください**
  バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。
- **放電について**
  - バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直前に充電することをお勧めします。
  - 長期間（約 1ヶ月以上）パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。
- **寿命について**
  - パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度はパソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
  - 高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
  - 短時間に大量の電力を消費したり、バッテリ切れ状態になるまで使用したりすると、バッテリの消耗、劣化が進みます。
    「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」で次のように設定すると、バッテリの寿命が長くなります。
    - 「電源設定」で「バッテリの最大利用」またはそれに準じた設定にする
    - 「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」のチェックを外さない
  - バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しいバッテリと交換してください。
  - バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。

- 寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置すると、感電や火災の原因となります。

・廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート（短絡）防止のために、バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外したバッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

また、バッテリパック（リチウムイオン電池）は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

・バッテリ稼働時間について

- バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します。詳しくは、「機能」－「省電力」（→ P.120）をご覧ください。
- バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合があります。

・次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ハードディスクや CD などを頻繁に使用するとき
- LAN を頻繁に使用するとき
- パソコンをご購入時の状態に戻すとき

・次のような場合は、バッテリ残量に注意してください

- 無線 LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- BIOS セットアップを操作するとき

内蔵バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。

警告

・バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。
感電や故障の原因となります。

POINT

新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をお買い求めください。


・品名：内蔵バッテリパック
　型名：FMVNBP167
・品名：内蔵バッテリパック (L)
　型名：FMVNBP168

詳しくは、ご購入元にお問い合わせください。

1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します（→『取扱説明書』）。

2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。


3 バッテリパックロック 1 を矢印（1）の向きにスライドし、ロックを外します。次にバッテリパック 2 を矢印（2）の向きにスライドさせながら、内蔵バッテリパックを取り外します。



（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリパックをパソコン本体と水平に差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。バッテリパックロック 1 を矢印（1）の方向にスライドし、バッテリをロックします。



重要

・取り外した内蔵バッテリパックは、ショート（短絡）防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、内蔵バッテリパック（リチウムイオン電池）は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。
リサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

6 ポータブルCD/DVDドライブについて

2

使用できるディスク

ここでは、富士通 WEB MART でご購入時にポータブル CD/DVD ドライブを選択された方がこのパソコンでお使いになることのできる CD や DVD について説明します。

・このパソコンで使える CD や DVD の種類は次の表のとおりです。

ドライブ	ポータブルスーパーマルチドライブ		
	読み出し（再生）[注 1]	書き込み	書き換え
CD-ROM 音楽 CD ビデオ CD フォト CD	○	×	×
CD-R	○	○[注2]	×
CD-RW	○	○[注2][注3]	○[注3]
DVD-Audio	×	×	×
DVD-ROM DVD-VIDEO	○[注4]	×	×
DVD-R for Authoring （3.95GB・4.7GB）	○	×	×
DVD-R for General （4.7GB）	○	○[注2]	×
DVD-RW	○	○[注2][注3]	○[注3]
DVD-RAM （2.6GB・5.2GB）	○	×	×
DVD-RAM[注 5] （4.7GB・9.4GB）	○	○	○
DVD+R （4.7GB）	○	○[注2]	×
DVD+RW （4.7GB）	○	○[注2][注3]	○[注3]
DVD+R DL （8.5GB）	○	○[注2]	×

注 1 : ディスクによってはご利用になれない場合もあります。また、ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。

注 2 : データの追記が可能なCDやDVDへの追記は「Roxio Creator」で行います。なお、データの追記を行うためには、「Roxio Creator」を使ってCDやDVDにデータの書き込みを行う際に、CDやDVDを追記可能な状態にしておく必要があります。詳しくは「Roxio Creator」をご覧ください。

注 3 : CD-RW や DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

注 4 : DVD-VIDEO は、リージョン（地域）コードに［2］が含まれているか、もしくは［ALL］のものを使用できます。

注 5 : 購入した DVD-RAM を使いはじめるには、DVD-RAM のフォーマットを行う必要があります。DVD-RAM のフォーマットについては、「DVD-RAM への書き込み／書き換えについて」をご覧ください。

DVD-RAM ディスクについて

- DVD-RAM ディスクには、以下のタイプがあります。
  - TYPE1：カートリッジからのディスクの取り出しはできません。
  - TYPE2：片面のディスクで、カートリッジからディスクの取り出しができます。
  - TYPE4：両面のディスクで、カートリッジからディスクの取り出しができます。
  - カートリッジなし
- このパソコンでご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE1 はご使用できませんのでご注意ください。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。
  このパソコンでは読み出しのみ対応しています。

重要

- 円形以外（星型やカード型などの変形）のディスクはお使いにならないでください。正常に読み出しや書き込みが行えなかったり、故障の原因となる場合があります。
- ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。ドライブ内部で破損したり、故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外になります。
- 市販の CD-ROM クリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。CD-ROM クリーニングディスクはお使いにならないでください。
- 規格外の厚さの DVD 媒体はお使いにならないでください。DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ～ 1.5mm と規定しています。記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

POINT

- 不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクや Video CD は、正常に再生できない場合があります。
- DVD-Audio はお使いになれません。
- このパソコンで作成した CD-R/RW は、お使いになる CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
- このパソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、および DVD+R DL は、お使いになる DVD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
  また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。

取り扱い上の注意

ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側に向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温・低温の場所や湿気・ほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体のディスクアクセスランプが点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD 自動再生機能（オートラン）が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動再生機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り出しボタンを押したりしないでください。また、タブレットボタンの【CTR】+【ALT】+【DEL】ボタンやキーボードの【Ctrl】＋【Alt】＋【Delete】キーをを押す操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクに書き込み／書き換えをする場合にスリープや休止状態、パソコンのディスプレイの電源が切れる状態にならないように設定を変更してください。
- ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC アダプタを取り付けてお使いください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになれます。
  - DVD-Video に記録されているリージョン（地域）コードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク。
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン（地域）コードについて
  - リージョン（地域）コードの変更は 4 回までです。
    リージョン（地域）コードを 4 回変更すると、最後に設定したリージョン（地域）コードに固定され、その他のリージョン（地域）コードの DVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン（地域）コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - 前回再生した DVD-Video と、リージョン（地域）コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン（地域）コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン（地域）コードの設定が変更されます。

- ご購入時のリージョン（地域）コードは「2」です。
・DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証（Authentication）機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー（Authentication Error）となり、再生できません（This DVD can't be played in this Region. と表示されます）。

DVD ディスク再生時の注意事項

・再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
・画面の解像度や発色数をご購入時の状態から変更している場合は、DVD-VIDEO を再生するときに、ご購入時の状態に戻してください。他の値に設定すると DVD-VIDEO が正しくご覧になれない場合があります。
  - 解像度：1280 × 800
  - 発色数：最高（32 ビット）
・「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Video の再生が不安定になる場合があります。
・キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
・MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
・市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に、一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のウイルス対策ソフトは問題ありません。
・DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち／音飛びする場合があります。コマ落ち／音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。
  なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
・DVD ディスクおよびビデオ CD によっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
・マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
・縦横比が 16:9 で録画されている DVD-Video をフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

POINT

・スーパーマルチドライブをお使いの場合は、次の点にご注意ください。
  ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
  ・このパソコンでは DVD-Audio など「使用できるディスク」（→ P.43）に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。
・「WinDVD」では DVD-Video および DVD-VR/+VR フォーマットのデータのみ再生できます。その他の形式でフォーマットされたデータの再生および動作保証はできません。
・DTS で記録された DVD-VIDEO は、このパソコンでは音声再生ができません。

- DVD はソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。
  「WinDVD」では、ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。
  再生するディスクのマニュアルも必ずご覧ください。
- 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示の時には、コピープロテクトされた DVD-VIDEO は再生できません。

DVD-RAM への書き込み／書き換えについて


スーパーマルチドライブでDVD-RAMをお使いになる場合には、あらかじめDVD-RAMディスクをフォーマット（初期化）する必要があります。
9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクについては、片面ごとにフォーマットしてください。

DVD-RAM ディスクに書き込むときの準備

- DVD-RAM を初めてお使いになる場合は、DVD-RAM をこのパソコンで読み書きできるようにするフォーマット（初期化）を行う必要があります。
  9.4GB の両面タイプの DVD-RAM については、片面ごとにフォーマットしてください。
  1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」の順にクリックします。
  2. DVD-RAM を割り当てているドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
  3. 「ファイルシステム」の ▼ をクリックして、一覧から「UDF2.00」をクリックします。
     他の形式は選択しないでください。
  4. 「ボリュームラベル」に名前を入力します。
  5. 「開始」ボタンをクリックします。
  6. 「はい」をクリックすると、フォーマットが始まります。
  7. 「フォーマットが終了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
  8. 「閉じる」をクリックします。

各部の名称と働き

表面



1 インジケーター

・緑色点灯：CD/DVD ドライブの電源が入っている状態です。

・オレンジ色点灯：記録・再生している状態です。

SmoothLink 機能時は一時的に緑色点灯に変化します。


2 オープンボタン

ディスクに記録中はロックされています。

3 ディスクカバー

重要


・ディスクカバーを開くには「ディスクをセットする／取り出す」（→P.52）をご覧ください。
・ご使用になる前に必ずポータブル CD/DVD ドライブのレンズ保護シートを取り外してください。



POINT

・オープンボタンを押したり、記録が終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。続けてご使用になる場合は、ディスクカバーを完全に開いてからディスクカバーを閉じてください。

裏面



1 DC 入力端子

2 USB コネクタ

3 強制オープンレバー（→ P.54）

4 スイッチ

スイッチは初期設定で使用してください。
スイッチの設定を変更した場合、ポータブル CD/DVD ドライブ及びパソコン本体の故障の原因となります。


ポータブル CD/DVD ドライブの取り付け／取り外し

パソコン本体とポータブル CD/DVD ドライブの接続


接続は確実に行ってください。

重要

・添付のUSB　ケーブル以外は使用しないでください（ポータブルCD/DVDドライブやパソコン本体を損傷するおそれがあります）。
・ポータブルCD/DVDドライブは、ACアダプタ(ポータブルCD/DVDドライブ用)とACケーブル(ポータブルCD/DVDドライブ用)を接続しないと使うことができません。ポータブルCD/DVDドライブには、ポータブルCD/DVDドライブ用のACアダプタとACケーブルを必ず接続してください。ACアダプタとACケーブルは、ポータブルCD/DVDドライブの箱の次の場所に入っています。



・ポータブルCD/DVDドライブの箱に入っている取扱説明書はお使いになれません（掲載されている情報の一部が本パソコンの仕様と異なっています）。
・ポータブルCD/DVDドライブの箱に入っているCDはお使いになれません。本パソコンにインストール済みのソフトウェアを使用するか、本パソコンに添付されている「アプリケーションディスク2」をお使いください。
・長時間使用しないときは、節電のためACアダプタを電源コンセントから抜いておいてください。ACアダプタを接続した状態では、再生や書き込みをしなくても、約1Wの電力を消費しています（AC100V時）。
・ACアダプタを電源コンセントに接続する場合は、ポータブルCD/DVDドライブ近くの容易に抜き差しできる電源コンセントをお使いください。
・ポータブルCD/DVDドライブは、パソコン本体またはポートリプリケータのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブ経由での接続は動作保証いたしかねます。



（イラストは機種や状況により異なります）

1 パソコン本体を起動します。

2 ポータブル CD/DVD ドライブに AC アダプタを接続し、電源コンセントに接続します。

3 付属の USB ケーブルのコネクタ（小さい方）を、ポータブル CD/DVD ドライブの USB コネクタに差し込みます。

4 USB ケーブルのもう片方のコネクタ（大きい方）をパソコンの USB コネクタに差し込みます。

ポータブル CD/DVD ドライブの電源が自動的に入り、インジケータが青色に点灯します。

POINT

・ポータブルCD/DVDドライブの電源は、パソコンの電源に連動して自動的にオン／オフされます。ただし、パソコン本体によっては、パソコン本体の電源を切っても、ポータブルCD/DVDドライブの電源が切れない場合があります。
・USBケーブルを抜き差しすることで、ポータブルCD/DVDドライブの電源は自動的にオン／オフされます。

USB ケーブルの取り外し

重要

・USB ケーブルを取り外す前に、書き込みソフトでの記録やデータ・音楽の再生などの作業を終了し、あらかじめポータブル CD/DVD ドライブからディスクを取り出してください。

1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

メッセージが表示されます。

2 表示されたメッセージをクリックします（表示されるメッセージは状況により異なります）。

「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を安全に取り外します」

3 「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されるのを確認して、「閉じる」ボタンまたは「OK」をクリックします。

4 USB ケーブルを抜きます。

POINT

・インジケーターがオレンジ色に点灯中は、USB ケーブルや AC アダプタを抜かないでください。また、スリープ／休止状態に移行させないでください。
データ破壊のおそれやパソコンが正常に操作できなくなることがあります。パソコンの操作が正常にできなくなった場合には、Windows を再起動してください。
・ポータブル CD/DVD ドライブにディスクが入っている状態では USB ケーブルを抜かないでください。

ディスクをセットする／取り出す

ポータブル CD/DVD ドライブは電動オープン機構になっているため、電源が入っていないときはオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。

重要

・ディスクはデータの読み出しなどの際、高速で回転するため、使用時に振動や風切音がすることがあります。

POINT

・ディスクカバーは、ディスクのセット／取り出しの場合以外は閉めておいてください。ほこりが入り、故障の原因となります。
・レンズに手を触れないでください。故障の原因となります。

ディスクのセット

1 **ポータブル CD/DVD ドライブをパソコンに接続します。**

ポータブル CD/DVD ドライブの電源は、パソコン本体の電源に連動して自動的にオン／オフされます。

POINT

・パソコン本体の電源の入れ方については、パソコン本体に添付のマニュアルをご覧ください。


2 **オープンボタンを押します。**

ディスクカバーが少し開きます。

3 **ディスクカバーを持ち上げて開きます。**

4 **ディスクをセットします。**

ディスクの中心付近をディスクが固定されるまで指で押さえてはめ込みます。



重要

・ディスクをセットするときは、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。ディスクをきちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、ドライブ内部およびディスクを破損する原因となることがあります。

5 ディスクカバーを閉じます。

POINT

・オープンボタンを押したり、記録が終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。そのまま続けてご使用いただく場合は、ディスクカバーを一度完全に開いてからディスクカバーを閉じてください。
・ポータブル CD/DVD ドライブで使用できる DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

ディスクの取り出し

重要

・ディスクの取り出し操作をする前に、ポータブルCD/DVDドライブのインジケータがオレンジ色に点灯していないことを確認してください。

POINT

・データ書き込み中（インジケータがオレンジ色に点灯中）は、ディスクカバーがロックされているため、書き込みが終了するまでディスクカバーを開けることはできません。

1 オープンボタンを押します。

ディスクカバーが少し開きます。


2 ディスクカバーを持ち上げて開きます。

3 ディスクを取り出します。

中央部分を押さえながら、端の方からつまみあげるようにして、取り出します。

POINT

・ポータブル CD/DVD ドライブにディスクが入っている場合は、使用中のソフトウェアからディスクの「取り出し」を選択してもディスクカバーを開くことができます。



2

ディスクが取り出せないときは

データ書き込み中の故障や停電などでオープンボタンを押してもディスクカバーが開かない場合は、ディスクカバーロックを強制的に解除し、ディスクカバーを開けることができます。


重要

- ディスクの回転が止まらないときは、AC アダプタをコンセントから抜いて、完全に回転を止めてください。
  回転中にディスクカバーを開けるとディスクが外れて飛び出し、ディスクやポータブル CD/DVD ドライブを破損したり、けがの原因となる可能性があります。

1 **ポータブルCD/DVDドライブ裏側の強制オープンレバーをスライドさせます。**

ディスクカバーが少し開きます。

2 **ディスクカバーを持ち上げて開きます。**



7 ポートリプリケータについて


重要

- ポートリプリケータは、富士通 WEB MART でご購入時に選択された方のみお使いになれます。
- ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。
- ポートリプリケータをお使いになる場合は、本パソコンの電源、およびポートリプリケータに接続している周辺機器の電源を切った状態で、取り付け／取り外しを行ってください。


ポートリプリケータ

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

■前面



■背面



重要

- 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- ポートリプリケータをお使いになる場合は、パソコン本体の DC-IN コネクタに AC アダプタを接続しないでください。ポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。

1 USB コネクタ（）

FDD ユニット（USB）や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格対応の機器を接続します。USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

- USB2.0 に対応した機器をハブなどを経由して接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。

2 接続コネクタ

ポートリプリケータ接続コネクタ／ LAN/CRT 変換コネクタを接続します。

3 DC-IN コネクタ（）

添付の AC アダプタを接続します。

4 LAN コネクタ（）

LAN ケーブルを接続します。

「機能」－「LAN について」（→ P.111）

5 転倒防止バー

ポートリプリケータに接続したときに、パソコンが転倒するのを防止します。

6 外部ディスプレイコネクタ（）

アナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続します。

「機能」－「外部ディスプレイについて」（→ P.75）

ポートリプリケータを取り付ける

注意

- パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。
  けがの原因となることがあります。


重要

- ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体左側面の DC-IN コネクタから AC アダプタを、パソコン本体前面の LAN/CRT 変換コネクタから変換ケーブル（LAN/CRT）を取り外してください。破損するおそれがあります。

1 ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。

2 ポートリプリケータ接続コネクタをパソコン本体前面のポートリプリケータ接続コネクタ／LAN/CRT 変換コネクタに合わせ取り付けます。

パソコン本体を、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。



（イラストは機種や状況により異なります）

重要


- ポートリプリケータに周辺機器を取り付け／取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
- 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り外す

1 **本パソコンの電源を切ります。ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。**

2 **ポートリプリケータを取り外します。**

パソコン本体を持ち上げて、ポートリプリケータを取り外します。



（イラストは機種や状況により異なります）

8 コンパクトフラッシュカードについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、コンパクトフラッシュカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

重要

- コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

- すべての CF カードの動作を保証するものではありません。
- Ultra DMA モードには対応しません。
- このパソコンでは、すべてのメモリーカードについて ReadyBoost に対応しておりません。
- コンパクトフラッシュカードをデジタルカメラなどで使っている場合、Windows 上でフォーマットしないでください。
  フォーマットすると、デジタルカメラなどでコンパクトフラッシュカードが使えなくなります。フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからお使いください。
  フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。


コンパクトフラッシュカードをセットする

注意

・コンパクトフラッシュカードをセットするときは、CFカードスロットに指を入れないでください。けがの原因となることがあります。

重要


・コンパクトフラッシュカードをご使用になるときは、コンパクトフラッシュカードをスロットに対して必ず平行になるように挿入してください。下図のように、コンパクトフラッシュカードをスロットに対して斜めに挿入すると、コネクタが破損することがあります。コネクタが破損した場合、コンパクトフラッシュカードをご使用できなくなります。



POINT

・コンパクトフラッシュカードによっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
・コンパクトフラッシュカードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。

1 CF カードスロットにセットされているダミーカードを引っ張り、ダミーカードを取り出します。




（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

POINT

・取り出したダミーカードは、なくさないように保管してください。

2 パソコン本体右側面の CF カードスロットに、コンパクトフラッシュカードをセットします。

コンパクトフラッシュカードの製品名を上にしてCFカードスロットにしっかり差し込みます。



重要

・うまくセットできない場合には一度コンパクトフラッシュカードを取り出し、上下が反対になっていないか、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。
また、お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルもご覧ください。

・コードやケーブルを接続して使うコンパクトフラッシュカードをお使いの場合、コンパクトフラッシュカードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
・コンパクトフラッシュカードの種類によっては、CFカードスロットからコンパクトフラッシュカードが飛び出した状態でセットされるものがあります。コンパクトフラッシュカードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

POINT

・コンパクトフラッシュカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧ください。

コンパクトフラッシュカードを取り出す

注意

・コンパクトフラッシュカードの使用終了直後は、コンパクトフラッシュカードが高温になっていることがあります。コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。

・コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、CF カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

重要

・コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

・コードやケーブルを接続して使うコンパクトフラッシュカードを取り出す場合、コンパクトフラッシュカードのコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
・コンパクトフラッシュカードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
・コンパクトフラッシュカードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。コンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。

1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT

・通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてコンパクトフラッシュカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
・コンパクトフラッシュカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、コンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧ください。


2 「[コンパクトフラッシュカード] を安全に取り外します」をクリックします。

POINT

・「[コンパクトフラッシュカード]」には、お使いのコンパクトフラッシュカードの名称が表示されます。
・「[コンパクトフラッシュカード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、コンパクトフラッシュカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順 1 からやり直してください。

3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。


4 コンパクトフラッシュカードを引き出して、取り出します。



（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

5 ダミーカードをセットします。

ダミーカードを CF カードスロットにしっかり差し込みます。




9 SD メモリーカードについて


取り扱い上の注意

故障を防ぐため、SD メモリーカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。
- **miniSD カードや microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。**
  必ずアダプタに差し込んでからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。



- **端子が露出している miniSD カードアダプタは使用できません。**
  メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。
  miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



2

使用できる SD メモリーカード

メモリースロットが対応している SD メモリーカードは次のとおりです。
すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。

メモリーカードの種類		記録・再生
	SD メモリーカード（2GB）[注1]	○
	SD メモリーカード（4GB 以上）	×
	miniSD カード[注1 注2]	○
	microSD カード[注1 注2]	○
	SDHC カード	○
	SDIO カード	×
	マルチメディアカード	×
	セキュアマルチメディアカード	×

注 1：著作権保護機能（CPRM）に対応しています。
注 2：アダプタが必要です。

POINT

・このパソコンでは、すべてのメモリーカードについてReadyBoostに対応しておりません。

SD メモリーカードをセットする

注意

・SD メモリカードをセットまたは取り出すときは、SD メモリーカードスロットに指を入れないでください。けがの原因となることがあります。

重要


・SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

・SDメモリーカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、SDメモリーカードのマニュアルをご覧ください。

1 パソコン本体左側面の SD メモリーカードスロットに、SD メモリーカードをセットします。

SD メモリーカードの製品名を上にして SD メモリーカードスロットにしっかり差し込みます。



（イラストは機種や状況により異なります）

重要

・書き込み禁止の状態の SD メモリーカードにファイルの書き込みや削除を行った場合、書き込みエラーメッセージ、または削除エラーメッセージの表示に時間がかかったり、SD メモリーカードの内容の一部が正しく表示されない場合があります。その場合は、書き込み禁止の状態を解除し、もう一度セットし直してください。

POINT

・「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、ウィンドウを閉じてください。
・SD メモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、SD メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
・SD メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合、Windows 上でフォーマットしないでください。フォーマットすると、デジタルカメラなどで SD メモリーカードが使えなくなります。
フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからお使いください。フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

SD メモリーカードを取り出す

⚠注意

・SD メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SD メモリーカードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

重要

・SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

1 **画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。**

POINT

・通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をタップして SD メモリーカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
・SDメモリーカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、SDメモリーカードのマニュアルをご覧ください。

2 **「[SD メモリーカード] を安全に取り外します」をクリックします。**


POINT

・「[SD メモリーカード]」には、お使いの SD メモリーカードの名称が表示されます。
・「[SD メモリーカード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、SD メモリーカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順 1 からやり直してください。

3 **「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。**

4 SD メモリーカードを一度押します。

SD メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。




（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

重要

- SDメモリーカードスロットからSDメモリーカードを取り出すときは、SDメモリーカードを強く押さないでください。指を離したときSDメモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりする恐れがあります。
  また、SDメモリーカードを引き抜くときは、SDメモリーカードに無理な力がかからないように、ひねったり斜めに引いたりしないでください。
- アダプタにセットしたメモリーカードをSDメモリーカードスロットから取り出すときは、必ずアダプタごと取り出してください。
- SDメモリーカードを取り出すときは、SDメモリーカードスロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。SDメモリーカードが飛び出すと、けがの原因となることがあります。

5 SD メモリーカードを取り出します。




10 プリンタについて

重要

・プリンタの接続にはプリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
　また、添付されているものも、コネクタの形状により接続できない場合もあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別にお買い求めください。
・プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルをご覧ください。

接続について

USB コネクタの場合



（イラストは機種や状況により異なります）

1 パソコン本体のUSBコネクタに、ケーブルの片方のコネクタを接続します。

USB コネクタはパソコン本体左側面にあります。
コネクタの向きを確認して差し込んでください。

2 初めて接続するプリンタの場合は、ドライバをインストールします。

POINT

ご購入時ポートリプリケータを選択された方のみ、USB 接続のプリンタはポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

11 ハードウェアのお手入れ

パソコン本体のお手入れ

警告

・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
　・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
　・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

重要

・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
・液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。
　水や中性洗剤を使うと、液晶部分を傷めるおそれがあります。
・化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
　・アルカリ性成分を含んだもの
　・界面活性剤を含んだもの
　・アルコール成分を含んだもの
　・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
　・研磨剤を含むもの

キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。
キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。圧縮空気などは使わないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

Memo

3

第 3 章

機能

ここでは、このパソコンでお使いになれる機能について説明しています。

1 ディスプレイ関連 74
2 液晶ディスプレイの回転について 89
3 音量の設定 92
4 ワンセグ関連 98
5 通信 111
6 指紋センサー 115
7 FM トランスミッター 116
8 Web カメラ 119
9 省電力 120

1 ディスプレイ関連

液晶ディスプレイの明るさ設定

液晶ディスプレイの明るさは、8 段階に調節できます。暗くすると、消費電力が小さくなります。

重要

・外部ディスプレイの明るさについては、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

POINT

・「Windows モビリティセンター」を使ってディスプレイの明るさを変更できます。
  1.「スタート」ボタン →「コントロールパネル」の順にクリックします。
  「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2.「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。
  「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  3.「明るさ」のつまみを左右にドラッグして、明るさを調節します。
  ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を 1 つの画面ですべて変更することができます。
・「Windows モビリティセンター」やキーボードで明るさを変更しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。そのような時にも変更を有効にしておきたい場合は、「電源オプション」ウィンドウで設定してください。

明るさを設定する

このパソコンは、ACアダプタを使っているときと、バッテリで使っているときの液晶ディスプレイの明るさをそれぞれ設定できます。
ご購入時には、ACアダプタで使っているときに明るくなり、バッテリで使っているときには暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、キーボードを使って変更できます。また、OS、ドライバや「IndicatorUtility」（→P.143）によって、それぞれの電源の状態で保存されます。お使いの環境に合わせて、明るさを変更してください。

明るさを変更する

キーボードを使用して、液晶ディスプレイの明るさを調節することができます。
【Fn】+【:】キーを押すと暗く、【Fn】+【/】キーを押すと明るくなります。

POINT

・次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
  ・パソコンを再起動した直後
  ・スリープまたは休止状態からレジュームした直後
  ・AC アダプタを取り付け、取り外した直後

外部ディスプレイについて

外部ディスプレイの接続について

このパソコンは、プロジェクタやアナログディスプレイなどの外部ディスプレイを接続することができます。
ここでは、変換ケーブル（LAN/CRT）の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続する場合について説明します。

⚠警告

・外部ディスプレイの接続／取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電の原因となります。


⚠注意

・ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。


1 **パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します（→『取扱説明書』）。**

2 **変換ケーブル（LAN/CRT）の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。**

コネクタは正面から見ると台形になっています。
コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み（1）、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します（2）。



3 パソコン本体前面のポートリプリケータ接続コネクタ／LAN/CRT 変換コネクタに変換ケーブル（LAN/CRT）を接続します。



（イラストは機種や状況により異なります）

POINT

・ポートリプリケータをお使いのときは、外部ディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続してください。

4 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。

接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。

5 アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。

6 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

POINT

・外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される
  ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される
  この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバをインストールしてください。
・外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。

7 **画面の表示を切り替えます。**

Windows の「画面の設定」ウィンドウで切り替えることができます。また、【Fn】+【;】キーを押すと、液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→同時表示→液晶ディスプレイ…の順で表示を切り替えることもできます。詳しくは、「機能」－「表示装置の切り替え」（→ P.83）をご覧ください。

全画面表示と通常表示の切り替え

液晶ディスプレイを標準または規定の解像度よりも低い解像度に設定したときに、画面がディスプレイ中央に小さく表示または全画面表示されるようにするには、次の手順で設定を変更してください。

「画面の設定」ウィンドウを使用する場合

1 **デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。**

2 **「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。**

3 **「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」が表示されます。

4 **左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。**

5 **次の操作を行います。**

■ 液晶ディスプレイ表示の場合

「シングルディスプレイ」の「Notebook」をクリックして、チェックを付けます。

■ 外部ディスプレイ表示の場合

「シングルディスプレイ」の「PC モニタ」をクリックして、チェックを付けます。

■ 同時表示の場合

「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

■ マルチモニタ表示の場合

「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。

POINT

- 同時表示、またはマルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
  - プライマリ：Notebook
  - セカンダリ：PC モニタ

6 **左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。**

液晶ディスプレイ表示、外部ディスプレイ表示の場合は、手順 8 に進んでください。

7 「Notebook」または「PC モニタ」から全画面表示と通常表示を切り替えるディスプレイをクリックします。

8 「アスペクト比のオプション」で、お使いになる設定を選択します。

■アスペクト比を保持
デスクトップがアスペクト比（縦横比）を維持したまま最大拡張されます。

■全画面表示（枠なし）
デスクトップが画面全体に拡張されます。

■デスクトップの中央
デスクトップが通常表示になります。

POINT

・「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。

9 「適用」をクリックします。

POINT

・「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。

10 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

POINT

・デスクトップの解像度をご購入時の解像度よりも小さい値に設定した場合、2 種類の画面拡張設定が選択できます。
  ・画面全体に拡張
  画面全体が縦長に表示されます。
  ・アスペクト比を維持したまま拡張
  縦長にはなりませんが、画面の上下に黒いスペースができます。

ローテーション機能

「ローテーション機能」を使うとデスクトップの画面の向きを 90 度単位で変更できます。

注意事項

- ローテーション機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェア（スクリーンセーバーなどを含む）を終了してください。
- ローテーション機能を使用中に、ハードウェア アクセラレータの設定を変更しないでください。
- ローテーション機能を使用中は、ソフトウェア（スクリーンセーバーなどを含む）によっては正常に動作しなかったり、表示速度が遅くなる場合があります。
- Windows の起動中、終了中はローテーション機能が無効になります。
- 画面のプロパティにおいて、解像度をパソコンのパネル解像度よりも低い解像度に設定してローテーション機能をお使いになると、解像度と色数の設定は正しく表示されません。
- ローテーション機能をお使いの場合、USB マウスの動作は画面の回転に追従しません。
- ローテーション機能を使用中は、画面の解像度および色数を変更しないでください。解像度および色数を変更する場合は、画面を元の状態（標準（0 度））に戻してから変更してください。
- ローテーション機能を使用中にマウスポインタが消えてしまう場合があります。その場合、「コントロールパネル」ウィンドウの「マウス」アイコンをダブルクリックして、「ポインタ」タブで「配色」を「（なし）」に設定してください。また、「動作」タブで「ボタンの軌跡」の「表示する」のチェックも外してください。
- ローテーション機能を使用中に省電力機能を使用すると、壁紙が正しく表示されない場合があります。その場合は、「最新の情報に更新」を行いデスクトップ画面を再表示してください。
- ローテーション機能を使用中に Direct3D や OpenGL を使用したスクリーンセーバーをお使いになると、省電力機能が正常に動作しません。

「画面の設定」で画面の向きを変更する

1 **デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。**

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

2 **「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。**

3 **「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」が表示されます。

4 **左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。**

3

5 「回転」の「回転を有効にする」がチェックされていることを確認します。

6 表示方法にあわせて、チェックを付けます。

- 0：0 度
- 90：左 90 度回転
- 180：180 度反転
- 270：右 90 度回転

7 「適用」をクリックします。

POINT

- 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。
- 画面の角度を「90」または「270」に変更できない場合は、ディスプレイドライバのウィンドウから「モニタ」タブをクリックし、「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。

8 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

ホットキーを使用して画面の向きを変更する

標準（0 度）:【Ctrl】＋【Alt】＋【↑】キー
左 90 度回転 :【Ctrl】＋【Alt】＋【←】キー
180 度反転 :【Ctrl】＋【Alt】＋【↓】キー
右 90 度回転 :【Ctrl】＋【Alt】＋【→】キー

POINT

- 上記は出荷時の設定です。ホットキーの割り当ては、「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」で、変更することができます。

「ローテーション」ボタンで画面の向きを変更する

「ローテーション」ボタンを設定すると、デスクトップの画面の向きを簡単に変更することができます。

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の順にクリックします。

「ハードウェアとサウンド」ウィンドウが表示されます。

2 「Tablet PC 設定」→「画面」タブの順にクリックし、「画面の向き」の「順序」－「変更」をクリックします。

「向きの順序の設定」ウィンドウが表示されます。

3 1 ～ 4 を設定し、「OK」をクリックします。

POINT

・ご購入時の設定は次のとおりです。「ローテーション」ボタンを 1 回押すごとに、縦画面表示と横画面表示を繰り返します。
1.「横（プライマリ）」（横画面で 0 度）
2.「縦（プライマリ）」（縦画面で 270 度回転した状態）
3.「（なし）」、または「何もしない」
4.「（なし）」、または「何もしない」
設定例）1 ～ 4 を次のように設定すると、「ローテーション」ボタンを 1 回押すごとに、90 度ずつ回転して表示されます。
1.「横（プライマリ）」（横画面で 0 度）
2.「縦（プライマリ）」（縦画面で 270 度回転した状態）
3.「横（セカンダリ）」（横画面で 180 度回転した状態）
4.「縦（セカンダリ）」（縦画面で 90 度回転した状態）

4 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

解像度と色数について

このパソコンでは、Windows の「画面の設定」ウィンドウで次の解像度、色数を選択／変更できます。色数は「中」が 6 万 5 千色、「最高」が 1677 万色です。

POINT

・外部ディスプレイの接続方法については、「外部ディスプレイについて」（→ P.75）をご覧ください。
・「画面の設定」ウィンドウで解像度、色数を選択／変更しても、再起動時や、スリープまたは休止状態からの復帰時などには、自動的にプロファイルで設定されている解像度、色数に変更されます。
「画面の設定」ウィンドウの変更をプロファイルに保存するには、次の手順で富士通タブレットコントロールの設定を変更します。
1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2.「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
3.「富士通タブレットコントロール」をクリックします。
「富士通タブレットコントロール」ウィンドウが表示されます。
4. 必要に応じて「富士通タブレットコントロール」ウィンドウの設定を変更します。
設定方法については、「富士通タブレットコントロール」のヘルプをご覧ください。

■画面の向きが横の場合

<table>
<tr><th rowspan="2">解像度
（ピクセル）</th><th colspan="3">色数</th></tr>
<tr><th>液晶ディスプレイ</th><th>液晶ディスプレイ
+
外部ディスプレイ[注1][注2]
（アナログ）</th><th>外部ディスプレイ[注1][注2]
（アナログ）</th></tr>
<tr><td>800 × 600</td><td rowspan="2">中（16 ビット）
最高（32 ビット）[注3]</td><td colspan="2">中（16 ビット）／最高（32 ビット）[注3]</td></tr>
<tr><td>1024×600</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>1024×768</td><td>—</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td></tr>
<tr><td>1280×800</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td><td rowspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>1280×1024</td><td>—</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td></tr>
</table>

注 1 : 各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
注 2 : 各解像度はお使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。ディスプレイがサポートしていない解像度は使用することができません。
注 3 : 液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

■画面の向きが縦の場合

<table>
<tr><th rowspan="2">解像度
（ピクセル）</th><th colspan="3">色数</th></tr>
<tr><th>液晶ディスプレイ</th><th>液晶ディスプレイ
+
外部ディスプレイ[注1][注2]
（アナログ）</th><th>外部ディスプレイ[注1][注2]
（アナログ）</th></tr>
<tr><td>600×1024</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）[注3]</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>768×1024</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>800×1280</td><td>中（16 ビット）
最高（32 ビット）</td><td colspan="2">—</td></tr>
</table>

注 1 : 各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
注 2 : 各解像度はお使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。ディスプレイがサポートしていない解像度は使用することができません。
注 3 : 液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注意事項

- 通常は 640 × 480 の解像度は選択できませんが、一部のゲームやソフトウェアでは使用されることもあります。
- 解像度を 1024 × 768 に設定した場合、Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
- 解像度を切り替えるときに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 画面の解像度や色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。

表示装置の切り替え

表示装置の切り替え方法は次のとおりです。なお、表示装置をあらかじめ取り付けてから切り替えてください。表示装置の取り付け方は、「機能」－「ディスプレイ関連」－「外部ディスプレイについて」（→ P.75）をご覧ください。

注意事項

- 表示装置の切り替えの設定は次のようになります。
  - Windows が起動するまでの間は、BIOS セットアップの設定が有効です。
  - Windows 起動中は「画面の設定」ウィンドウの設定が有効（Windows を再起動後も有効）です。
  - Windows が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイに表示されます。
  - 外部ディスプレイを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる場合があります。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ ＋ 外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。
- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を表示可能な外部ディスプレイが必要です。
- 液晶プロジェクタをこのパソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、VESA で標準化された DDC の規格を満たしていて、かつこのパソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関しては、それぞれの液晶プロジェクタのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプレイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするための規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクタには表示することはできません。
- BIOS セットアップの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディスプレイにも BIOS セットアップの画面を表示させる場合には、BIOS セットアップの「詳細」－「ディスプレイ設定」を「外部ディスプレイ」に設定してください（設定方法は、「BIOS」－「メニュー詳細」（→ P.166）をご覧ください）。
- 液晶ディスプレイ ＋ 外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面は液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- ビデオ CD や DVD-VIDEO などの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイを切り替えてください。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。
- 動画の再生中は、表示装置を変更することができません。一度、動画を再生しているソフトウェアを終了させてから、表示装置を変更してください。

「画面の設定」ウィンドウを使用する場合

1 **デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。**

2 **「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。**

3 **「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」が表示されます。

4 **左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。**

5 **次の操作を行います。**

■ 1 台のディスプレイに表示する場合

「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、チェックを付けます。

■ 同時表示の場合

「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

POINT

同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。

・プライマリ：Notebook
・セカンダリ：PC モニタ

「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。

6 **「適用」をクリックします。**

ディスプレイが切り替わります。

7 **「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。**

POINT

・外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
  ・何も表示されない場合
  何も操作しないでお待ちください。15 秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】キーを押しながら【;】キーを押して、表示先を切り替えてください。
  ・正常に表示されない場合
  外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、次の方法で設定を変更してください。
    1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
    2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
    3. 「モニタ」タブをクリックします。

4.「モニタの設定」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査周波数に設定します。
5.「OK」をクリックします。

・別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

キーボードを使用する場合

表示装置を切り替えるには、【Fn】+【;】キーを押します。表示装置は次の順に切り替わります。このとき【;】キーを、間隔を空けて押してください。

液晶ディスプレイ → 外部ディスプレイ → 液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ（同時表示）→ 液晶ディスプレイ…

POINT

・キーを押しても表示装置が切り替わらない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください。

マルチモニタ機能

このパソコンには、2 台のディスプレイで 1 つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、1 つのデスクトップを表示できます。ここではプライマリアダプタ（メイン画面）として液晶ディスプレイを、セカンダリアダプタ（サブ画面）として外部ディスプレイを使用する場合の手順を説明します。

重要

・マルチモニタ機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。
・マルチモニタ機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。
・マルチモニタ機能をお使いになるときは液晶ディスプレイを「プライマリ」、外部ディスプレイを「セカンダリ」に設定してください。
・マルチモニタ機能の注意
  ・2 台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカンダリアダプタの設定を変更しないでください。
  ・セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプタの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
  ・次の事項はプライマリアダプタのみで表示されます。
    ・液晶ディスプレイの全画面表示
    ・一部のスクリーンセーバー
    ・動画再生画面のフルスクリーン表示
    ・アクセラレータ機能を使用しての動画再生画面
・色数についての注意
  ・プライマリアダプタとセカンダリアダプタで、別々の色数を設定しないでください。
  ・「中」または「最高」に設定してください。

POINT

・マルチモニタ使用時は、キーボードによるディスプレイの切り替えは無効となります。
・マルチモニタ使用時に外部ディスプレイでペンはお使いになれません。あらかじめマウスを接続して操作してください。

マルチモニタの設定

1 **デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。**

2 **「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。**

3 **「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for ultra mobile」が表示されます。

4 **左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。**

5 **「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。**

6 **「プライマリデバイス」が「Notebook」、「セカンダリデバイス」が「PC モニタ」であることを確認します。**

POINT

・「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。

7 **「適用」をクリックします。**

POINT

・「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。

8 **「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。**

アダプタの表示位置を変更する

ここでは使用する 2 つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

1 デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

2 「画面の設定」をクリックします。

3 モニタアイコンを、表示する位置にドラッグします。

4 「OK」をクリックします。

表示できる色数と解像度

次の表の解像度以外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。

色数	画面の向き	プライマリの解像度	セカンダリの解像度[注 1][注 2]		
			800×600	1024×768	1280×1024
中（16ビット） 最高（32ビット）[注3]	横	800×600	○	○	○
		1024×600	○	○	○
		1024×768	○	○	○
		1280×800	○	○	○
	縦	600×1024	○	○	○
		768×1024	○	○	○
		800×1280	○	○	○

注 1： 各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
注 2： 各解像度はお使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。ディスプレイがサポートしていない解像度は使用することができません。
注 3： 液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注意事項

■共通の注意事項

- マルチモニタ機能使用時には、DVD-VIDEO を再生しないでください。
- マルチモニタ機能使用時に Windows を再起動した場合、使用している外部ディスプレイによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このような場合には、リフレッシュレートを 85Hz 以下に設定してください。
- マルチモニタ機能使用時には、【Fn】+【;】キーを使用して、表示装置を切り替えることはできません。

外部ディスプレイの走査周波数について

アナログ外部ディスプレイのディスプレイドライバにより次の走査周波数を選択することができます。
選択できる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。
ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのときは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。

解像度［注］	水平走査周波数（kHz）	垂直走査周波数（Hz）
800 × 600	37.9	60
	48.1	72
	46.9	75
	53.7	85
1024 × 768	48.4	60
	56.5	70
	60.0	75
	68.7	85
1280 × 1024	64	60
	80	75
	91.1	85

注：各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

POINT

・お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してから外部ディスプレイ表示に切り替えてください。
「リフレッシュレート」とは、1 秒間に画面を書き換える回数を周波数（単位は Hz）で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります（お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決まっています）。
・リフレッシュレートの変更は、次のように設定してください。
1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
「個人設定」ウィンドウが表示されます。
2. 「画面の設定」をクリックし、ディスプレイイラストからリフレッシュレートを変更するモニタアイコンを選択します。
（プライマリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「1」を、セカンダリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「2」を選択します。）
3. 「詳細設定」をクリックします。
お使いのディスプレイドライバのウィンドウが表示されます。
4. 「モニタ」タブをクリックします。
5. 「画面のリフレッシュレート」から、設定したいリフレッシュレートを選択します。
6. 「適用」をクリックします。
7. 「OK」をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。


2 液晶ディスプレイの回転について

このパソコンは、ノートパソコンモード、またはタブレットモードの両方の状態でお使いになれます。


POINT

・本パソコンは、通常のノート型パソコンとしてキーボードとスティックポイントで操作するほかに、液晶ディスプレイを 180°回転させて外側に折りたたみ、付属のペンで操作することができます。ディスプレイを回転して、たたんだ状態をタブレットモードと呼びます。

・ノートパソコンモード



・タブレットモード



ノートパソコンモードからタブレットモードへ切り替える場合は、次の手順に従って操作してください。

重要

・液晶ディスプレイを回転させるときは、パソコン本体を机などの安定した平らな場所に置いてください。


1 液晶ディスプレイを 90°の角度に開きます。

液晶ディスプレイに手を添えて持ち上げます。

重要

・液晶ディスプレイは 90°の角度に開いてください。それ以外の角度では、パソコン本体を傷つける可能性があります。

2 液晶ディスプレイの両端を持ち、左の方向に 180°回転させます。



重要


液晶ディスプレイを 180°以上回転することはできません。

180°以上回転させようと無理な力を加えないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。

POINT

・画面を回転させるときは、AC アダプタケーブル、LAN ケーブル、ディスプレイケーブル、CRT ケーブルなどが絡まないようにして回転させてください。
・タブレットモードからノートパソコンモードへ戻すには、手順 2 で逆方向に回転させてください。

3 液晶ディスプレイを閉じます。



重要

タブレットモードで使用する場合、次の点にご注意ください。

- 手に持って使用する場合、AC アダプタを取り外してください。
- 手に持って使用する場合、吸気孔や排気孔をふさがないようにしてください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- 液晶ディスプレイがしっかり閉じた状態でお使いください。

3 音量の設定

スピーカーやヘッドホンの音量は、音量ボリューム、または画面の音量つまみで調節します。

重要

・スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

POINT

・「Windows モビリティセンター」を使って音量を変更できます。
  1. 「スタート」ボタン →「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
  2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。
     「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  3. 「音量」のつまみを左右にドラッグして、音量を調節します。
  ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を 1 つの画面ですべて変更することができます。

音量ボリュームで調節する

音量ボリュームで調節する

本体側面の音量ボリュームで音量を調節できます。手前側にたおすと小さく、奥側にたおすと大きくなります。また、音量ボリュームを押すとミュート（消音）になります。

POINT

・音量ボリュームで音を大きくしても音が聞こえない場合は、スピーカーの状態を確認してください。
  スピーカーが ON でも音が聞こえない場合は、音量を調節する画面でミュート（消音）に設定していないか確認してください（→ P.93）。

画面上の音量つまみで設定する

スピーカーの音量を調節する

1 **画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。**

音量を調節する画面が表示されます。

POINT

・通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「通知領域」タブをクリックします。
3. 「システムアイコン」の「ボリューム」のチェックを付けます。
4. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

2 **音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。**

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

POINT

・音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。

3 **デスクトップの何もないところをクリックします。**

音量を調節する画面が消えます。
消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

1 **音量を調節したいソフトウェアを起動します。**

2 **画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「音量ミキサを開く」をクリックします。**

「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。
「デバイス」に設定されている音量が、「画面上の音量つまみで設定する」で設定した音量です。

3 **「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。**

・デバイス
本パソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と同じです。
・アプリケーション
起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設定した音量が最大値になります。

4 **ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。**

「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。

再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を調節することができます。
「サウンド」ウィンドウの「録音」タブに何も表示されない場合は、パソコン本体のマイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続してください。

1 **画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。**

「サウンド」ウィンドウが表示されます。

2 **音量を調節したい機器を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。**

音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

POINT

・音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックのついている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。

3 **「レベル」タブをクリックします。**

4 **音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。**

・「ミュート」アイコン：音を出力したり、消したりできます。
・「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。

5 **「OK」をクリックします。**

手順 2 で選択した機器のプロパティが閉じます。

6 **「OK」をクリックします。**

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

ご購入時に音量を調節できる項目について

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「再生」タブで設定を変更します。音声を出力したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

・スピーカー

- Realtek HD Audio output
  スピーカーから出力される音量を調節できます。
- PC Beep
  BEEP 音の音量を調節できます。
- マイク
  マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます（マイク入力設定時）。
- ライン入力
  マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます（ライン入力設定時）。

録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「録音」タブで設定を変更します。録音したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

・マイク

- マイク
  マイク入力設定時は、マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量を調節することができます。
  マイク入力を使用しないときは、内臓マイクの音量を変更することができます。

3

マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える

マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドフォン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。
ワンセグチューナー搭載機種でワンセグ放送を視聴する場合は、手順 4 の「重要」をご覧になり、音声出力の設定をしてください。

重要

- マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。

1 **機能を切り替えたい端子に機器を接続します。**

端子については、「各部名称」－「各部の名称と働き」（→ P.8）をご覧ください。

2 **画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンをダブルクリックします。**

「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。

3 **切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。**

デバイスを選択するウィンドウが表示されます。

4 **使用するデバイスにチェックを付けます。**

■ヘッドホン端子の場合

ヘッドフォン：ヘッドホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされます。音量は画面右下の通知領域にある「音量」アイコンで調整します。

重要

- ご購入時の状態では、ワンセグ放送の音声はヘッドホンでのみ聞くことができます。パソコン本体からワンセグ放送の音声を聞くためには次の手順で設定を変更してください。
  1. 「アナログ」の右側にある をクリックします。
     「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。
  2. 「内蔵スピーカーを常に有効にします」を にし、「OK」をクリックします。
  3. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- ヘッドホンをお使いになる上でのご注意
  アンテナ変換ケーブルにヘッドホンを接続する時には、ヘッドホンをアンテナ変換ケーブルに接続してから、ヘッドホン端子に接続してください。

■マイク・ラインイン兼用端子の場合

マイク入力：マイク入力として動作します。
ライン入力：ライン入力として動作します。

5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

POINT

・次の手順で「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にすると、マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、デバイスを選択するウィンドウが自動で開きます。

1. 「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウで、「アナログ」の右側にある をクリックします。
「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。
2. 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」を にし、「OK」をクリックします。

3

4 ワンセグ関連

・ワンセグチューナーはご購入時に選択された方のみお使いになれます。
・ここでは、ワンセグ放送についての概要やアンテナの接続方法、ワンセグ放送を見るためのソフト「Corel Mobile TV 2.0」の起動方法や操作方法を説明しています。

ワンセグ放送について

ワンセグ放送とは、携帯端末向け地上デジタル放送サービスの一つで、携帯電話やノートパソコンなどの移動端末向けのサービスです。デジタルハイビジョン放送などのワンセグ以外の地上デジタル放送と比べると、画質は鮮明ではありませんが、携帯電話やノートパソコンなどでも乱れの少ない映像が受信できます。ワンセグ放送は、ワンセグ放送が開始されている地域で受信することができます。ワンセグ放送が受信可能な地域については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）などでご確認ください。

従来のアナログ放送と比べて

ワンセグ放送は、従来のアナログ放送と比べて主に次の特長があります。

・ゴーストがなくなります。
　ワンセグ放送はデジタル放送なので、地形や建造物の反射波の影響で画像が 2 重、3 重に映ったり、揺れたりする現象（ゴースト）がありません。
・テレビで電子番組リストが見られます。
　各放送局から番組と共に送信される電子番組リストが利用できます。電子番組リストは素早く更新されるので、急な番組変更の場合も安心です。

このパソコンでできること

このパソコンに内蔵されているワンセグチューナーを使用して、次のことができます。

・日本国内で放送している携帯端末向け地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」放送を視聴することができます。
・ワンセグ放送の電子番組リストを見ることができます。
・視聴中の番組を録画することができます。
・ワンセグ放送の電子番組リストから、録画したい番組を選択するだけで、録画を予約することができます。

重要

音声出力の設定をする

パソコン本体からワンセグ放送の音声を出力するには、「Realteck HD オーディオマネージャ」ウインドウで、「アナログ」の右側にある をクリックしてから「内蔵スピーカーを常に有効にします」にチェックを付けてください。
設定の変更方法については「機能」－「音量の設定」－「マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」（→ P.96）をご覧ください。

ワンセグ放送を視聴するときのご注意

- 電波の弱い場所や、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない場所では、アンテナを接続してもワンセグ放送を受信できないことがあります。
- ワンセグ放送は複数の放送局（中継局を含む）によってサービスされているため、電車や車等で移動しながらワンセグ放送を受信している場合は、異なるエリアに入ると、受信チャンネルが変わることがあります。
- このパソコンでできるワンセグ放送の連続録画時間は 6 時間までです。
- このパソコンで録画したワンセグ放送のデータはこのパソコンの「Corel Mobile TV 2.0」でのみ再生することができます。
- ワンセグ放送の視聴中にキーボードの【Fn】キーを押しながら【V】キーを押しても、放送中の画面を画像データ（ビットマップファイル）にすることはできません。
- 画面表示を拡大すると画質が不鮮明になりますが、これはワンセグ放送の性質上やむを得ないものです。
- ご購入時の状態では、このパソコンをバッテリで使用しているときには録画を行うことができません。バッテリで使っているときに録画を行うには、設定を変更する必要があります。設定の変更方法については「録画を行うためのパソコンの設定」（→ P.109）をご覧ください。
- ワンセグ放送の視聴や録画を行う場合は、他のすべてのソフトウェアを終了してください。
- ワンセグ放送の視聴中に、ディスプレイやその他のパソコンの設定を変更したり、Windows のロックを行ったりしないでください。
- ワンセグ放送を視聴したり、録画したりするときに、Windows のセキュリティ機能である「ユーザーアカウント制御」の機能を無効にすると、より安定した状態でワンセグ放送を楽しむことができます。ただし「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、パソコンのセキュリティレベルが低下する危険性がありますので、ワンセグ放送の視聴や録画をしないときは「ユーザーアカウント制御」を有効にしておくことをお勧めします。
  「ユーザーアカウント制御」を無効／有効にする方法は「不正使用からのセキュリティ」→「管理者権限とユーザーアカウント」（→ P.129）をご覧ください。
- 電源を切った状態および休止状態からの予約録画には対応しておりません。
- スリープから復帰するときにパスワードが要求される設定にしていると、スリープから自動起動して予約録画を行うことができなくなります。
- Windows Vista の「自動更新」の設定は、ご購入時の状態では「自動　毎日　時刻 3:00」になっています。インストールされる更新内容によっては自動的にパソコンが再起動することがあるため、この時間に予約録画を設定していると録画が中断してしまうおそれがあります。
  深夜遅くの番組を予約録画する場合は、次の手順に従って設定を変更してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「WindowsUpdate」→「設定の変更」の順にクリックします。
  2. 「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する」をクリックして選択します。
  3. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
     更新の通知があったときは、予約の入っていない時間帯を選んで、できるだけ早く更新作業を行なってください。
- 録画番組を保存するフォルダは、D:\MobileTV から変更しないでください。フォルダ名を変更したり、他のドライブ（例えば C ドライブ）へフォルダを移動すると、録画した番組が録画番組一覧に表示されなくなることがあります。


必要なものを用意する（屋内でワンセグ放送を見る場合のみ）

地上デジタル放送に対応したアンテナがある場合には、屋内でワンセグ放送を見ることができます。市販のアンテナケーブルと添付のアンテナ変換ケーブルを経由し、壁のアンテナコネクタに接続します。

必ず用意してください

・アンテナ変換ケーブル
・アンテナケーブル（別売）

アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧します。なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。



重要

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注意ください

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像がとぎれたり、乱れたりすることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナの設置されている環境によっては、次のものが必要になる場合があります。用途に合った製品をご購入ください。

・ブースター
　受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。
・アッテネーター
　受信電波が強すぎる場合に、電波を減衰して受信できるようにするものです。
・分波器
　複数の種類の電波が 1 本のアンテナ線で配信されている場合に、それぞれの電波を分離するものです。ワンセグ放送が ＢＳ デジタル・１１０度 ＣＳ デジタル放送と同じアンテナ線で配信されている場合は、分波器を使用してワンセグ放送を分離し、接続することをお勧めします。
・地上デジタル放送専用のアンテナ
　お住まいの地域によっては、地上デジタル放送専用のアンテナを設置する必要があります。
・ヘッドホン（ワンセグ放送の音声をヘッドホンで聞く場合）

アンテナを接続する

ここでは、屋内でワンセグ放送を見るために、アンテナケーブルを接続する方法について説明します。
アンテナケーブルの接続はお使いの状況によって異なります。いずれかの方法でアンテナを接続してください。
ワンセグ放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したアンテナが必要です。アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合は、「ワンセグ受信アンテナを使う」（→ P.103）をご覧になり、ワンセグ受信アンテナをお使いください。

⚠警告

- ヘッドホンをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグ放送や音楽を視聴しないでください。
周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に充分に注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。


市販のアンテナケーブルと添付のアンテナ変換ケーブルを経由し、壁のアンテナコネクタに接続します。安定した画像・音声でワンセグ放送を視聴できますが、アンテナコネクタのある場所でしか視聴できません。

⚠警告

- 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。
落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。

1 **パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。**

2 **ヘッドホンを使用する場合は、ヘッドホンをアンテナ変換ケーブルのヘッドホン接続部分に接続します。**




3 アンテナ 変換ケーブルを、パソコン本体のヘッドホン／アンテナ入力端子に接続します。

4 アンテナケーブルをアンテナ変換ケーブルに接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。
（地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。）

・ケーブルテレビをご利用中の場合
ケーブルテレビを利用している場合は、伝送方式によって、このパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを使用したワンセグ放送の受信をすることができないことがあります。伝送方式については、ご利用のケーブルテレビ会社にあらかじめご確認ください。なお、本製品は同一周波数パススルー方式（放送電波と同じチャンネルで UHF が送信される方式）にのみ対応しています。ご利用のケーブルテレビがこの方式の場合のみ、ケーブルテレビの端子にこのパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを接続してワンセグ放送を受信することができます。

・共聴施設・集合住宅におけるワンセグ放送の受信について
難視聴対策のなされている施設や、電波障害対策の共聴施設、および集合住宅における共同受信施設において、このパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを使用してワンセグ放送を受信するためには、アンテナやブースターなどの機器の再調整や、その他の機器の追加、および取り替えなどが必要になる場合があります。




ワンセグ受信アンテナを使う

このパソコンはワンセグ受信アンテナが搭載されています。壁にアンテナコネクタのない屋内や、屋外において、パソコン本体だけでワンセグ放送を手軽に視聴することができます。


重要

・ワンセグ受信アンテナをお使いになるときは、次の点にご注意ください。
　・本パソコンを持ち運ぶときは、アンテナは収納してください。
　・アンテナの向きを変えるときは、無理に力を加えないでください。
　・アンテナを引き出すときは、静かに行ってください。
　・アンテナをしまうときは、アンテナの先端を持って引っ込めないでください。
　・アンテナの先端などで目をついたりしないよう、ご注意ください。
・次のような電波の受信状況が悪い場所では映像や音声が止まったり、映像を見ることができない場合があります。
　・放送局から遠い地域または極端に近い地域
　・山間部やビルの陰
　・移動中
　・高圧線、ネオン、無線局の近くなど
　・線路や交通量の多い道路の近くなど
　・地下街、トンネルの中など
　・その他妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所など

1 **本体上面にあるワンセグ受信アンテナを水平に引き出します。**




2 **可動部分が出てくるまで引き出すとワンセグ受信アンテナが固定されます。**



3

3 ワンセグ放送の映りが良くなるように、ワンセグ受信アンテナの根元近くを持って、ワンセグ受信アンテナの向きを調節してください。



POINT

- 屋外でワンセグ放送を視聴するときは、バッテリの残量が充分にあることを確認してください。
- ワンセグ放送を視聴するときは、ワンセグ受信アンテナを伸ばしてください。ワンセグ放送の電波を充分に受信できない場合があります。
- ワンセグ放送の映りが悪い場合には次の方法を試してください。
  - 見通しの良い場所に移動してみる
  - ワンセグ受信アンテナやパソコンの向きを変えてみる

視聴するエリアを選択する

「Corel Mobile TV 2.0」を初めて起動したときや、普段使用している場所から離れた場所（旅行先など）でワンセグ放送を視聴する場合には、視聴するエリアの選択を設定する必要があります。ここでは、視聴するエリアを一覧から選択する方法と、お使いになるエリアに最適な受信状態を設定する「カスタム設定」について説明しています。ワンセグ放送を視聴するエリアが一覧に無い場合や、一覧から選択しても受信状態が良くならない場合は、カスタム設定を行ってください。

一覧からエリアを選択する


1 **（スタート）→「すべてのプログラム」→「Corel Mobile TV」→「Corel Mobile TV 2」の順にクリックします。**

「Corel Mobile TV 2.0」が起動します。

POINT

「最初にお住まいの地域を選択してください。」と表示されたら

初めて「Corel Mobile TV 2.0」を起動したときは「最初にお住まいの地域を選択してください。」という画面が表示されます。地域とエリアを選択してから「適用」ボタンをクリックして、ワンセグ放送を視聴するエリアを設定してください。




（以降の画面は機種や状況により異なります）

2 **「設定」ボタンをクリックします。**

3 **「チャンネル」タブをクリックします。**

4 地域とエリアを選択し、「OK」をクリックします。

選択したエリアで受信可能なすべてのチャンネルがスキャンされ、ワンセグ放送が受信できるようになります。
受信するエリアが一覧に無い場合は、地域を変更してからエリアを選択してください。



（機種や状況により異なります）

受信チャンネルをカスタム設定する

1 （スタート）→「すべてのプログラム」→「Corel Mobile TV」→「Corel Mobile TV 2」の順にクリックします。

「Corel Mobile TV 2.0」が起動します。

2 「設定」ボタンをクリックします。

3 「チャンネル」タブをクリックします。


4 「新規作成」をクリックします。

5 「OK」をクリックします。

「OK」をクリックすると、現在地で受信可能なチャンネルのスキャンが始まります。

6 スキャンが完了したら、名前を設定して「OK」をクリックします。

名前は自由に設定できます。ここでは例として「受信エリア作成」とします。



7 「OK」をクリックします。

「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 「ズーム」ボタン

画面サイズを 200%（ズーム）に拡大します。画面表示が 200%のときにクリックすると、元の表示（100%）に戻ります。

2 機能バー

番組情報や、録画予約一覧などを見るときに使います。

3 アンテナレベルインジケータ

受信中の放送信号の強さを表示します。表示されるアンテナの本数が多いほど、ワンセグ放送の受信状態が良好になります。

4 ミュートボタン

ワンセグ放送の音声を消音（ミュート）します。

5 ボリュームボタン

ワンセグ放送の音量を調節します。

6 コントロールパネル

テレビ番組の録画や再生、チャンネルの切替えができます。

POINT

- ご購入時の状態では、このパソコンをバッテリで使用しているときには録画を行うことができません。バッテリで使用しているときにも録画を行えるようにするには、「ワンセグ放送を見るためには」→「録画を行うためのパソコンの設定」（→ P.109）をご覧になり、設定を変更してください。

録画を予約する

「Corel Mobile TV 2.0」では、番組を予約して録画することができます。
ここでは、録画を予約する方法と、予約した番組を確認する手順について説明します。

重要

パソコンの日付や時刻を確認してください

番組の録画を予約するときは、パソコンの日付や時刻を確認してください。パソコンの日付や時刻が合っていないと、録画を開始したり、終了したりする時間がずれてしまい、うまく録画ができない場合があります。

番組情報について

各チャンネルの放送波には番組情報が含まれていない場合があります。その時は番組名に何も表示されません。

録画を予約する

1 **機能バーにある「番組情報」ボタンをクリックします。**

2 **「更新」をクリックします。**

お使いの状況で受信できる放送局の一覧の更新が始まります。
更新を行う前でも、前回視聴したときに受信した放送局が表示されている場合がありますが、前回視聴した時から放送予定が変更されている場合があります。予約録画を確実に行うために必ず更新を行ってください。

3 **をクリックして録画したい番組が放送される、放送局を選択します。**

録画予約が可能な番組の一覧が表示されます。表示される放送局名はワンセグ放送のデータであり、チャンネル一覧で表示される放送局名とは異なる場合があります。

4 **録画を予約したい番組をクリックして「予約」をクリックします。**

5 「OK」ボタンをクリックします。

選択した番組の録画予約が確定します。

6 ✕ をクリックします。

以上で、番組の録画予約が完了しました。予約した番組が録画されます。

予約した番組を確認する

録画の予約をした番組は、次の手順で確認することができます。

1 機能バーにある「録画予約一覧」ボタンをクリックします。

録画を予約した番組の一覧が表示されます。

- ✕ をクリックすると、元の画面に戻ります。
- 録画を解除する場合は、解除したい番組をクリックして、「削除」をクリックします。「削除」をクリックすると「選択された予約を削除しますか？」というウィンドウが表示されるので、「はい」をクリックしてください。

録画した番組を再生する

「Corel Mobile TV 2.0」では、視聴中の番組をリアルタイムに録画したり、特定の番組を予約録画することができます。
ここでは、録画した番組を再生する方法について説明します。

1 機能バーにある「録画済み番組一覧」ボタンをクリックします。

録画済みの番組の一覧が表示されます。

2 再生したい番組を選択し、「再生」ボタンをクリックします。

録画した番組の再生が始まります。

録画を行うためのパソコンの設定

ご購入時の状態では、このパソコンをバッテリで使用しているときに録画や予約録画を行うことができません。ここでは、バッテリで使用しているときに録画や予約録画を行うための、設定の変更方法について説明しています。

1 機能バーにある「設定」ボタンをクリックします。

「Corel Mobile TV 2.0」の設定画面が表示されます。

2 「録画」タブが選択されていることを確認してください。

3 「バッテリモードで録画を実行する」の左にある□をクリックして、☑にします。

4 「OK」をクリックします。

「Corel Mobile TV 2.0」のヘルプの表示方法

「Corel Mobile TV 2.0」について、詳しくは「Corel Mobile TV 2.0」のヘルプをご覧ください。
「Corel Mobile TV 2.0」のヘルプは次の手順で表示します。

1 「ヘルプ」ボタンをクリックします。

「Corel Mobile TV 2.0」のヘルプが表示されます。

5 通信

重要

・通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください（→ P.121）。

LAN について

LAN（有線 LAN）をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。
ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

・ブロードバンドモデム
ADSL モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダにより異なります。

・ルーター
異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所（パソコンやプリンタなど）に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク（インターネット）を結ぶために使われます。複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに内蔵されている場合もあります。

・ハブ
ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに内蔵されている場合もあります。

・LAN ケーブル（シールドされたストレートタイプのもの）
お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定をしてください。

LAN を接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

・10BASE-T （IEEE 802.3 準拠 ）
・100BASE-TX（IEEE 802.3u 準拠 ）

⚠警告

・雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。
感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

⚠注意

・LAN コネクタに指などを入れないでください。
感電の原因となることがあります。

・LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。
接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。

1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します（→『取扱説明書』）。

2 変換ケーブル（LAN/CRT）をパソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタ／LAN/CRT変換コネクタに接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタ／ LAN/CRT 変換コネクタについては、「各部名称」－「各部の名称と働き」（→ P.8）をご覧ください。

3 LAN ケーブルを変換ケーブル（LAN/CRT）の LAN コネクタに接続します。

変換ケーブル（LAN/CRT）については「各部名称」－「変換ケーブル（LAN/CRT）」（→ P.19）をご覧ください。

4 LAN ケーブルをネットワーク機器に接続します。

手順 3 で接続したケーブルのもう一方を、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続し、ネットワーク機器の電源を入れます。

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

LAN を使用する場合は、消費電力が大きいので、AC アダプタのご使用をお勧めします。

重要

・ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします（→ P.120）。
省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるソフトウェアによっては、不具合が発生する場合があります。
・ネットワークに接続する場合は、AC アダプタを接続した上でのご使用をお勧めします。

POINT

・LAN コネクタから LAN ケーブルのプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

無線 LAN（IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト準拠）について

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パソコンに内蔵されている無線LANは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11n ドラフトに準拠しており、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11n ドラフトに準拠した無線LAN機器と接続することができます。（5GHz帯のチャンネルはW52/W53/W56を使用します）

無線LANについては、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。設定する場合は、ネットワーク管理者に確認のうえ、実行してください。

3

通信を行うための注意

重要

- 本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内蔵無線 LAN アンテナについては、「各部名称」－「各部の名称と働き」（→ P.8）をご覧ください。
  また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。

本パソコンの無線 LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、W52/W53 のチャンネルは屋外でご利用になれません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz 帯の電波を停止してください。
- 最大で 300Mbps 無線 LAN に対応しています。
  表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE802.11a準拠では見通し半径15m以内、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠では見通し半径25m以内となります。また、IEEE802.11n ドラフト準拠では見通し半径50m以内です。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。
- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance®」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しています。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE802.11n ドラフト、IEEE802.11b、IEEE802.11g 準拠の無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯（2.4GHz 帯）を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。

  ■ Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器との電波干渉を防ぐには

  次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。

  - Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
  - 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。
    （Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を内蔵している場合や、単独で電源を切れないものを除く）
  - 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のいずれかの電波を、ユーティリティを使って停止する。

- 無線 LAN の 5GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ)。

・ LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。
なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。
・ 有線 LAN と無線 LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。
・ 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してください。
・ 5GHz帯チャンネルのW53（52〜64ch）、W56（100〜140ch）では、無線LANアクセスポイントのDFS機能が作動した場合、W53/W56の通信はいったん切断されます。DFS機能により、その無線LANアクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56以外のすべての通信もいったん切断されます。

6 指紋センサー

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。
あらかじめ登録した指紋を認証させるだけで、次のパスワード入力を省略することができます。


・Windows のログオン
・スリープや休止状態からの復帰
・ID やパスワードを必要とするホームページへのログイン
・パスワードが設定されたスクリーンセーバーの解除

指紋認証を使用するには、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Softex」→「新規ユーザーの登録」で、指紋の登録を行ってください。
詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

3

7 FMトランスミッター

FMトランスミッターを使うと、パソコンの音声をFMラジオから出力することができるようになります。




用意するもの

- FMラジオ
  FMラジオの電波が受信できる機器をご用意ください。
- FMラジオのマニュアル
  お使いになる機器によりFMラジオの電波を受信する方法が異なります。FMラジオのマニュアルをご覧ください。

FMトランスミッターの電波を発信する／停止する

FMトランスミッターの電波は、次の方法で発信／停止を切り替えることができます。

- パソコン本体前面のワイヤレススイッチで切り替える。
  このパソコンのワイヤレススイッチの位置については、「各部名称」－「パソコン本体前面」（→P.8）で確認してください。
- 「FMトランスミッター設定」で切り替える。
  「FMトランスミッター設定」の画面上にあるスイッチで切り替えることができます。



POINT

ワイヤレススイッチとの関係
ワイヤレススイッチが ON の状態になっていても「FM トランスミッター設定」を OFF に設定していると、FM トランスミッターの電波は発信されません。
また、パソコン本体前面のワイヤレススイッチを OFF にすると、無線 LAN の電波も停止します。

FM トランスミッターを使う


パソコンの音声をFMラジオから出力させるためには、「FMトランスミッター設定」に設定したFMの周波数を、出力させたいFMラジオに設定します。ここでは、「FMトランスミッター設定」に周波数を設定する方法について説明します。

3

1 **パソコン本体前面のワイヤレススイッチが ON になっていることを確認します。**

2 **（スタート）→「すべてのプログラム」→「FM トランスミッター設定」→「FM トランスミッター設定」の順にクリックします。**
「FM トランスミッター設定」が起動します。

3 **「FM トランスミッター設定」で、周波数を設定します。**
詳しい操作方法については、（スタート）→「すべてのプログラム」→「FM トランスミッター設定」→「ヘルプ」の順にクリックすると表示される「FM トランスミッター設定マニュアル」をご覧ください。



POINT

設定する周波数は、受信可能な FM ラジオ放送の周波数から離してください
このパソコンをお使いになる地域で受信が可能な FM ラジオ放送と同じ周波数に設定すると、FM トランスミッターは使用できません。また、受信可能な FM ラジオ放送に近い周波数でも、FM トランスミッターが正しく動作しない場合があります。

周波数を登録することができます
設定した周波数を登録することで、次回からはボタンを押すだけで簡単に周波数を切り替えることができるようになります。周波数の設定方法については「FM トランスミッター設定マニュアル」（ヘルプ）の「周波数の登録と削除」をご覧ください。

4 **FMラジオの電源を入れ、パソコン側で設定した周波数にチャンネルを合わせます。**

以上の操作で、パソコンの音声を FM ラジオから出力させることができるようになります。

お使いになるうえでのご注意

・FM トランスミッターの機能をお使いになる場合は、パソコン本体と受信機器（FM ラジオなど）との間を約 2 〜 3m 以内にすることをお勧めします。ただし、実際の距離は周囲の環境や受信器側の性能により異なります。
・次のような場合は、音声が聞き取りにくくなることがあります。
このようなときは、パソコンの液晶ディスプレイの角度を変えたり、パソコンや FM ラジオのアンテナ位置を変えたり、近づけるなどしてください。
- FM ラジオとパソコンの距離が遠い場合
- FM ラジオとパソコンの間に壁などの遮蔽物がある場合
- パソコンで設定した周波数の付近にラジオ放送がある場合
- 近くに、テレビや電子レンジ、その他電子機器などノイズを発生する機器がある場合
・出力した音声が聞き取りにくい場合は、音量ミキサで音源を再生しているアプリケーション（WinDVD、Windows Media Player など）のボリュームを調整してください。
・FMトランスミッターを使ってFMラジオから音声を出力しているときに、パソコン本体のスピーカーからの音声をオフにしたい場合は、「FMトランスミッター設定」で内蔵スピーカーからの音声をオフにしてください。
・設定した周波数が、ラジオ放送の周波数と同じか周波数帯が近い場合は、パソコンの音声は出力できません。
・同じ建物内や、近隣の FM ラジオにも電波が届く場合があります。
このような場合、このパソコンの音声を他人に聞かれる可能性がありますのでご注意ください。
・このパソコンは分解しないでください。
パソコンを分解し、FM トランスミッターの改造を行うと、電波法により罰せられることがあります。
・内蔵の FM トランスミッター機能は日本国以外の国または地域ではご使用になれません。

8 Web カメラ

Web カメラ搭載機種のみ

このパソコンには、Web カメラが搭載されています。Web カメラを使って、動画や静止画を撮影することができます。

Web カメラでできること

このパソコンの Web カメラでは、次のことができます。

- 動画や静止画を撮影する（ArcSoft WebCam Companion［アークソフトウェブカムコンパニオン］）
  Web カメラで撮影した動画や静止画のデータは、メールに添付することもできます。

Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方

ArcSoft WebCam Companion

■起動方法

1 **（スタート）→「すべてのプログラム」→「ArcSoft WebCam Companion 2」→「WebCam Companion 2」の順にクリックします。**

「ArcSoft WebCam Companion」が起動します。

詳しい使い方については、「ArcSoft WebCam Companion」のヘルプをご覧ください。
「ArcSoft WebCam Companion」のヘルプは、メニューバーの「ヘルプ」→「アプリケーションヘルプ」の順にクリックすると表示します。

9 省電力

ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと自動的にディスプレイの表示を消したり、スリープ状態になるよう設定されています。
詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

4

第 4 章

セキュリティ

ここでは使用できるセキュリティ機能について紹介します。コンピュータウイルスへの感染、情報の漏えいや他人による不正使用などを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1 セキュリティについて 122
2 ネットワーク接続時のセキュリティ 123
3 不正使用からのセキュリティ 129
4 パソコン本体廃棄時のセキュリティ 131

1 セキュリティについて

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。
ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

重要

・弊社ではセキュリティ機能を使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。
セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
・セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

コンピュータウイルス

パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットやEメールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用されることにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

POINT

・記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などはディスクの読み取り部に傷をつけたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりすることをお勧めします。

不正使用

使用する権限のないパソコンを不正に使用されることです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

盗難

パソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットやEメールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内の情報が漏えいする危険性が高まっています。
ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介します。

コンピュータウイルス対策

重要

- コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、セキュリティ対策ソフトを使用したり、「Windows Update」を実行したりするなどの対策を取ってください。

コンピュータウイルスは、インターネットやＥメールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります。
また、インターネットに接続しない場合も、データによる感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトを使用することをお勧めします。
本パソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュリティ対策ソフトが用意されています。
次の２つのソフトウェアのうち、どちらか１つを選んで初期設定をしてください。
インストールできるソフトウェアは１つだけです。インストール後は、ソフトウェアの変更はできません。

■「Norton Internet Security」を使う場合

「「Norton Internet Security」の初期設定をする」（→ P.124）へ進んでください。

■「ウイルスバスター」を使う場合

「「ウイルスバスター」の初期設定をする」（→ P.125）へ進んでください。

■自分で用意したセキュリティ対策ソフトを使う場合

ご自身で用意したセキュリティ対策ソフトのマニュアルをご覧になり、初期設定を行ってください。

重要


- このパソコンに用意されているセキュリティ対策ソフトは、初期設定が完了してから 90 日間はウイルス対策ファイルのアップデートが利用できます。その後も使い続けるには、更新の手続き（有料）が必要です。なお、ウイルス対策ファイルのアップデートを行う場合には、必ずインターネットに接続してから操作を行ってください。

「Norton Internet Security」の初期設定をする

1 **デスクトップにある「セキュリティ対策ソフト選択」をクリックします。**

「セキュリティ対策ソフト選択」ウィンドウが表示されます。

2 **「Norton Internet Security」ボタンをクリックします。**



3 **表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」をクリックします。**

「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんので、ご注意ください。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

4 **「Norton Internet Security のインストール」の画面が表示されている間、そのまましばらくお待ちください。**

5 **「Norton Internet Security のインストール」画面が消えたら、デスクトップにある「Norton Internet Security」をクリックします。**

6 **「Norton Internet Security」の画面が表示されたら、初期設定を行います。**

「次へ」「同意します」「完了」などをクリックして操作を進めてください。

■お問い合わせ先


「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。

「ウイルスバスター」の初期設定をする

1 **デスクトップにある「セキュリティ対策ソフト選択」をクリックします。**

「セキュリティ対策ソフト選択」ウィンドウが表示されます。

2 **「ウイルスバスター」ボタンをクリックします。**



3 **表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」をクリックします。**

「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんので、ご注意ください。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

4 **この後は、画面の指示に従ってインストールします。**

必要事項を記入し、「次へ」などをクリックして、操作を進めてください。

■「ウイルスバスター」の設定

「ウイルスバスター」のパーソナルファイアウォール機能を使うときは、インターネットの接続形態に合わせた設定が必要です。

次の手順に従って、設定してください。

1 **「ウイルスバスター」のトップ画面の「不正侵入対策／ネットワーク管理」をクリックします。**

2 **「パーソナルファイアウォール」の「設定」をクリックします。**

3 **「プロファイルの変更」で、インターネットの接続形態に合わせたプロファイルを選択します。**

例えば、ADSL や光ファイバーなどを利用している場合は、「家庭内ネットワーク 2」をクリックして選択し、「このプロファイルを有効にする」をクリックして、「OK」をクリックします。

4

■アップデート機能を有効にする

アップデート機能を有効にするには、「オンラインユーザ登録」をしてください。
ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。
詳しい使い方については「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」をご覧ください。

■自動スキャン設定

定期的にウイルススキャンを行うには、次の手順で設定してください。

1 **「ウイルスバスター」トップ画面の「ウイルス／スパイウェア対策」をクリックします。**

2 **「予約検索／手動検索」をクリックします。**

3 **「予約検索」をクリックします。**

4 **お使いの状況にあわせて、設定を変更してください。**

■お問い合わせ先

「ウイルスバスター」についてはトレンドマイクロ株式会社にお問い合わせください。

コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。
コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」（平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号）の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンターに届け出ることとされています（http://www.ipa.go.jp/security/）。

Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性（セキュリティホール）と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。
その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコンに適用してください。
Windows では、「Windows Update」で Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。
Office 製品についても、マイクロソフト社のホームページから、「Office のアップデート」を実行することにより、最新の状態に更新できます。

Windows Update

POINT

- 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- インターネットに接続する前に、セキュリティ対策ソフトを設定することをお勧めします。
  本パソコンには、「Norton Internet Security」(→ P.124)と「ウイルスバスター」(→ P.125)が用意されています。
- 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

POINT

- Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを1度に入手できる「Microsoft Update」を利用することもできます。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

アップデートナビ

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、弊社では改善に努めています。パソコンをよりお勧めの状態に整える「アップデートナビ」というサポート機能をご利用ください。「アップデートナビ」では、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態にします。

1 画面右下の通知領域にある（アップデートナビ）を右クリックします。

2 「富士通へ最新情報を確認」をクリックします。

3 「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら、内容をよくお読みになり、「承諾する」をクリックします。

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。

4 **更新項目を確認します。必要に応じて、概要、詳細をご覧ください。**

更新したくない項目がある場合は、その項目の左にあるチェックを外します。通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。

5 **「更新開始」をクリックします。**

更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。

通信データの暗号化

ネットワーク経由でデータをやり取りしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータはあらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。
Windows Vista Home Premium には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の 1 つとして、「IPSec（Internet Protocol Security）」があります。
TCP/IP プロトコルで通信を行っている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化できます。
詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

無線 LAN 使用時の通信データの暗号化

無線 LAN を選択した方のみ

無線 LAN を使ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある他の無線 LAN 搭載機器から通信内容を他人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必要です。
本パソコンには、無線 LAN のデータを暗号化するための機能が搭載されています。
詳しくは、『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。
なお、無線 LAN アクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルもご覧ください。

3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用してデータを破壊したり漏えいしたりする危険から、パソコンを守ることが必要になってきています。
ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、よりパソコンの安全性を高めることができます。

重要

- パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。
  また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

4

Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時にパスワードを設定できます。複数のユーザーで 1 台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。
パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。管理者がパソコンを使用するユーザーを管理することで、パソコンの安全性も高まります。
詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

Windows Vista の「ユーザーアカウント制御（UAC）」について

「ユーザーアカウント制御（UAC）」とは、許可なくパソコンが変更されるのを防ぐ Windows のセキュリティ機能です。
「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、パソコンの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管理者の許可なくパソコンが変更されたりするのを防止して、パソコンを守ります。
ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

POINT

・パソコンの操作をしているときに「ユーザーアカウント制御 (UAC)」のメッセージを表示させないようにするには、次の手順で設定を変更してください。
ただし、「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性がありますので、「ユーザーアカウント制御」は有効にしておくことをお勧めします。
1.「スタート」ボタン →「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
2.「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックします。
3.「ユーザーアカウント」をクリックします。
4.「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
5.「続行」をクリックします。
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」ウィンドウが表示されます。
6.「ユーザーアカウント制御（UAC）を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを外します。
7.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

BIOS のパスワード

パソコンの起動時のパスワードを設定できます。BIOS のパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。
また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。
詳しくは、「BIOS」－「BIOS のパスワード機能を使う」（→ P.173）をご覧ください。

4 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。
ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
-「削除」操作を行う
-「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- リカバリを実行して、ご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。
つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。
パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。
なお、ハードディスク上のソフトウェア（Windows、ソフトウェアなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。
ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。
「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」－「ハードディスクデータ消去」（→ P.153）をご覧ください。

ハードディスクのデータ消去サービスについて

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間でデータを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。
消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き（ランダムデータ＋ 0 データ）する事により残存するデータを完全に消去します。DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。（最大磁力：13000 テスラ）

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」（http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/）をご覧ください。

5

第 5 章

ソフトウェア

ここでは、このパソコンに搭載されているソフトウェアについて説明しています。

1　ソフトウェア一覧 134

1 ソフトウェア一覧

- 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- 添付されているソフトウェアは「アプリケーションディスク 1」、「アプリケーションディスク 2 &ユーティリティディスク」に格納されています。

◎：プレインストールされています。

△：添付の「アプリケーションディスク 1」から起動してください。

▲：専用のディスクが添付されています。

■：ハードディスクにあらかじめ導入されており、デスクトップの「セキュリティソフト選択」からの初回起動時に自動的にセットアップします。

□：ハードディスクにあらかじめ導入されており、「スタート」メニューからの初回起動時に自動的にセットアップします。

▽：ハードディスクにあらかじめ導入されており、「トラブル解決ナビ」から起動します。

名称		搭載状況
セキュリティ対策ソフト選択	••• → P.136	◎
Norton Internet Security	••• → P.137	■
ウイルスバスター	••• → P.138	■
@nifty でブロードバンド	••• → P.138	◎
Adobe Reader	••• → P.139	◎
ArcSoft WebCam Companion	••• → P.140	◎
AzbyClub ガジェット	••• → P.140	◎
ebi.BookReader	••• → P.141	◎
Corel Mobile TV[注1]	••• → P.141	◎
FMV ユーザー登録	••• → P.142	◎
FM かんたんインストール	••• → P.142	△
FM かんたんバックアップ	••• → P.142	◎
FM トランスミッター設定	••• → P.143	◎
Fujitsu Display Manager	••• → P.143	◎
IndicatorUtility	••• → P.143	◎
its-mo Navi デジタル全国地図	••• → P.144	◎
i-フィルター	••• → P.145	□
OmniPass	••• → P.145	◎
PC 乗換ガイド	••• → P.145	◎
Windows Live Messenger	••• → P.146	◎
Windows Media Center	••• → P.147	◎
Roxio Creator[注2]	••• → P.148	◎
アップデートナビ	••• → P.150	◎
インターネット移行アシスタント	••• → P.150	◎
サイトアドバイザプラス	••• → P.151	□
省電力ユーティリティ	••• → P.151	◎
スーパー総合辞書／学研総合百科事典	••• → P.152	◎

名称		搭載状況
乗換案内 VER.5	••• → P.152	◎
ハードディスクデータ消去	••• → P.153	▽
マイリカバリ	••• → P.155	◎
マイブログライト	••• → P.155	◎
メールソフト切り替えツール	••• → P.155	◎
ゆったり設定 2	••• → P.156	◎
らくらくズーム Lite[注2]	••• → P.156	◎
らくらく手書き入力	••• → P.157	◎
Office Personal 2007[注3]	••• → P.157	◎（▲）

[注1] ワンセグチューナーを選択した場合に搭載されます。
[注2] 液晶ディスプレイは、横向きでお使いください。
[注3] Office Personal 2007 を選択した場合に搭載されます。

POINT

・ソフトウェアによって、縦画面使用時は、ウィンドウの移動が必要になります。

ポータブル CD/DVD ドライブを選択した場合

次のソフトウェアをお使いになるときは、最初に「InterVideo WinDVD™」の CD-ROM からインストールしてください。

名称		搭載状況
WinDVD	••• → P.149	▲

各ソフトウェアの紹介

POINT


- インストールには CD/DVD ドライブが必要です。
- 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

セキュリティ対策ソフト選択

■概要

次の 2 つのソフトウェアのうち、どちらか 1 つをインストールします。
インストールできるソフトウェアは 1 つだけです。インストール後は、ソフトウェアの変更はできません。

- 「Norton Internet Security」
- 「ウイルスバスター」




■使い方

デスクトップにある「セキュリティ対策ソフト選択」をクリックします。
「セキュリティ対策ソフト選択」ウィンドウが表示されます。
お使いになりたいセキュリティ対策ソフトのボタンをクリックするとインストールを開始します。

Norton Internet Security

■概要

パソコンをコンピュータウイルスから守るためのソフトウェアです。
「セキュリティソフト選択」で「ウイルスバスター」を選択された場合は、お使いになれません。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton Internet Security」→「Norton Internet Security」の順にクリックして起動します。
使い方は、「Norton Internet Security」の画面で、「ヘルプとサポート」→「Norton Internet Security ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。
Norton Internet Security の初期設定方法については、「セキュリティ」－「ネットワーク接続時のセキュリティ」－「コンピュータウイルス対策」－「「Norton Internet Security」の初期設定をする」（→ P.124）をご覧ください。

5

ウイルスバスター

■概要

パソコンをコンピュータウイルスから守るためのソフトウェアです。
「セキュリティソフト選択」で「Norton Internet Security」を選択された場合は、お使いになれません。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ウイルスバスター 2008」→「ウイルスバスターを起動」の順にクリックして起動します。
使い方は、「ウイルスバスター」の画面で、「ヘルプとサポート」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。
ウイルスバスターのパーソナルファイアウォール機能の設定方法については、「セキュリティ」－「ネットワーク接続時のセキュリティ」－「コンピュータウイルス対策」－「「ウイルスバスター」の初期設定をする」（→ P.125）をご覧ください。

@nifty でブロードバンド

■概要

インターネットプロバイダの @nifty（アット・ニフティ）への入会手続きや、ADSL や光接続などブロードバンドに対応した常時接続サービスの申し込み、およびインターネットへの接続やメールソフトの設定などを簡単に行うためのソフトウェアです。


■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でブロードバンド」→「@nifty でブロードバンド」の順にクリックして起動します。
使い方は、「@nifty でブロードバンド」のメインウィンドウで、「設定」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

Adobe Reader

■概要

PDF（Portable Document Format）ファイルを表示、閲覧、印刷できます。



■使い方


「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Adobe Reader 8」の順にクリックして起動します。

使い方は、「Adobe Reader」の画面で、「ヘルプ」メニュー→「Adobe Reader 8 ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

ArcSoft WebCam Companion

■概要

パソコンに搭載されている Web カメラで撮った映像を映し出したり、静止画で撮影したりして楽しむことができます。また、撮影した画像や動画をメールに添付して送ることができます。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ArcSoft WebCam Companion 2」→「WebCam Companion 2」の順にクリックして起動します。
使い方は、「ArcSoft WebCam Companion」の画面で、メニューの「ヘルプ」→「アプリケーションヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

AzbyClub ガジェット

■概要

インターネットに接続すると、「時事ニュース」「AzbyClub 新着情報」「新着 Q & A」などが表示されるガジェットです。

■使い方

「サイドバー」をデスクトップに表示させると「AzbyClub ガジェット」が表示されます。

ebi.BookReader

■概要

ダウンロードして購入した電子書籍を読むことができます。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ebi.BookReader3J」→「ebi.BookReader3J」の順にクリックして起動します。
使い方は、「ebi.BookReader」の画面にある「?」ボタンをクリックしてご覧ください。

重要

ebi.BookReader の書籍データのバックアップについて

ご購入された書籍には、コピー防止機能がついているため、「FM かんたんバックアップ」では、バックアップができません。
バックアップの方法は、eBookJapan ホームページのサービス「トランクルーム（電子本棚）」をご確認のうえ、ご購入書籍データのバックアップを行ってください。
https://sys.ebookjapan.jp/trunk/help/index.asp

Corel Mobile TV

■概要

パソコンの画面で、地上デジタル放送のサービスのひとつである、ワンセグ放送を見るためのソフトウェアです。字幕情報の含まれたワンセグ放送は、字幕を表示しながらテレビ番組を見ることができます。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel Mobile TV」→「Corel Mobile TV 2」の順にクリックして起動します。
使い方は、「Corel Mobile TV」の画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてご覧ください。

FMV ユーザー登録

■概要

FMV シリーズのパソコンのユーザー登録を行うソフトウェアです。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV ユーザー登録」→「FMV ユーザー登録」の順にクリックして起動します。
ユーザー登録については、添付の冊子『サポート & サービスのご案内』をご覧ください。

FM かんたんインストール

■概要

添付の「アプリケーションディスク 1」または「アプリケーションディスク 2」に収録されているソフトウェアをパソコンにインストールしたり、パソコンから削除（アンインストール）したりできます。
必要なソフトウェアをクリックするだけで、簡単にインストールできます。


■使い方

ディスクをセットして起動します。
使い方は、「FM かんたんインストール」の画面で、「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

FM かんたんバックアップ

■概要

いざというときに備えて、大切なデータやインターネットに関する設定をバックアップ（保存）するためのソフトウェアです。バックアップをとってあれば、データやインターネットに関する設定を、簡単に元に戻すことができます。




■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FM かんたんバックアップ」→「FM かんたんバックアップ」の順にクリックして起動します。
使い方は、「FM かんたんバックアップ」の画面で、「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

FMトランスミッター設定

■概要

パソコンのスピーカーからでる音を、FM放送と同じ周波数・変調方式の電波に乗せて発信することができます。電波の届く範囲にあるFMラジオの周波数を、FMトランスミッターから出力される電波の周波数に合わせると、FMラジオで聞くことができます。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMトランスミッター設定」→「FMトランスミッター設定」の順にクリックして起動します。
使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMトランスミッター設定」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

Fujitsu Display Manager

■概要

パソコンを自分の好きな画面設定に切り替えて使えるソフトウェアです。外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイの表示切り替えや、目的にあわせた表示設定の選択が簡単にできます。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「Fujitsu Display Manager」の順にクリックして起動します。
使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

IndicatorUtility


■概要

音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更が行われた場合に、パソコンの画面上にインジケータを表示するユーティリティです。

its-mo Navi デジタル全国地図

■概要

地図の閲覧ができるデジタル全国地図です。広域地図から、建物の形まで表示される詳細地図まであり、目的に合わせて縮尺を変えることができます。



■ソフトウェアをお使いになる前に

・このソフトウェアをご利用いただく前に、会員情報のご登録が必要となります。会員登録は、インターネットに接続した環境で、「会員登録ウィザード」より行ってください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「its-moNavi デジタル全国地図」→「会員登録ウィザード」の順にクリックします。
・地図をご覧になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「its-moNavi デジタル全国地図」→「its-moNavi デジタル全国地図」の順にクリックして起動します。
使い方は、「its-mo Navi デジタル全国地図」の画面右上にある（ヘルプ）をクリックしてご覧ください。

i-フィルター

■概要

インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。

重要

・「i- フィルター」の利用期間は、初回起動時から 30 日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアル ID の購入が必要です。

■使い方

初めてお使いになるときに、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「i-フィルター 5」→「i-フィルター 5」の順にクリックするとセットアップを開始します。
セットアップ終了後「i-フィルター 5」が起動しているときは、画面右下の通知領域に (i-フィルターのアイコン) が表示されます。
画面右下の通知領域に (i-フィルターのアイコン) が表示されていないときは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「i-フィルター 5」→「i-フィルター 5」の順にクリックすると起動します。
使い方は「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「i-フィルター 5」→「i-フィルター 5ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

OmniPass

■概要

指紋認証を使うための設定を行います。新たなユーザーを登録したり、指紋認証でユーザーを切替えたり、ホームページのログインに必要な ID、パスワードなどの入力を指紋認証に置き換えたりすることができます。

■使い方

操作方法については『取扱説明書』をご覧ください。

PC 乗換ガイド

■概要

今までお使いになっていたパソコンから現在お使いのパソコンへ、必要なデータを移行するお手伝いをするガイドです。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「PC 乗換ガイド」→「PC 乗換ガイド」の順にクリックして使います。
使い方は、「PC 乗換ガイド」の画面にある「?」ボタンをクリックしてご覧ください。

Windows Live Messenger

■概要
インターネットに接続している仲間と、リアルタイムでメッセージの交換ができるソフトウェアです。
搭載されている Web カメラとマイクを使って、テレビ電話を楽しむこともできます。



■ソフトウェアをお使いになる前に
「Windows Live Messenger」をご使用になるには、インターネットに接続していることと、「Windows Live ID」を取得している必要があります。
「Windows Live ID」については、インターネットに接続した環境で「Windows Live Messenger」を起動し、画面内にある「Windows Live ID の取得」をクリックして内容をご確認ください。

■使い方
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Live」→「Windows Live Messenger」の順にクリックして起動します。
使い方は、「Windows Live Messenger」の画面右上にある「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

Windows Media Center

■概要

音楽やビデオの再生をしたり、画像をスライドショーで表示したりできます。ライブラリとして一覧表示ができるので、ファイルをすぐに探し出すことができます。

■各メニューの説明

・ピクチャ・ビデオ
　パソコンに保存されている画像や映像を見ることができます。
・ミュージック
　パソコンに保存されている音楽を検索したり、再生したりすることができます。
・メディア オンライン
　インターネットを使って、音楽の購入や、映画、ニュースなどを入手することができます。
・タスク
　「Windows Media Center」の終了や、各設定を行うことができます。

■使い方


「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Media Center」の順にクリックして起動します。

・「Windows Media Center」の使い方
　マウスや操作ペンで操作する場合は、各メニューにポイントを合わせ、クリックします。
　キーボードで操作する場合は、矢印キーで各メニューを表示させて、【Enter】キーを押します。

5

Roxio Creator

音楽 CD やデータ CD、DVD を簡単に作成できるソフトウェアです。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックして起動します。
使い方は、「Roxio Creator」の画面で、メニューの「ヘルプ」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。


POINT

・液晶ディスプレイは、横向きでお使いください。縦向きにして使用すると、ウィンドウ全体が表示されません。

WinDVD

■概要

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。パソコンで映画や音楽を楽しめます。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「InterVideo WinDVD」→「InterVideo WinDVD for FUJITSU」の順にクリックして起動します。

使い方は、「WinDVD」の画面で、「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

重要

・このソフトウェアは、富士通 WEB MART カスタムメイドモデルで CD/DVD ドライブを選択した場合に搭載されています。
・ご購入時にはインストールされていません。添付の「InterVideo WinDVD™」の CD-ROM からインストールしてお使いください。

5

アップデートナビ

■概要

インターネットを経由して、富士通が推奨する最新情報を確認し、お使いのパソコンが安定して動作するお勧めの状態にすることができます。画面に表示されるメッセージに従って操作すると、簡単にアップデート（更新）できます。

「アップデートナビ」が起動しているときは、画面右下の通知領域に（アップデートナビ）が表示されます。

■使い方

「セキュリティ」－「ネットワーク接続時のセキュリティ」－「Windows やソフトウェアのアップデート」（→ P.126）をご覧ください。

インターネット移行アシスタント

■概要

使用中のパソコンに設定されている、インターネットやEメールに関する情報を、別のパソコンに移行するためのツールです。

■使い方

「アプリケーションディスク 1」をセットした後、次の操作を行ってください。

- 設定保存ツール

  デスクトップの（コンピュータ）→（FUJITSU）→「Settool」→「SaveTool」の順にクリックして起動します。

  使い方は、「設定保存ツール」の画面で「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

- 設定移行ツール

  デスクトップの（コンピュータ）→（FUJITSU）→「Settool」→「SetTool」の順にクリックして起動します。

  使い方は、「設定移行ツール」の画面で「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

サイトアドバイザプラス

■概要

インターネットの検索エンジンで検索すると、検索結果の隣にそれぞれホームページの危険度を評価する色付きのアイコンを表示して警告します。それにより、危険なフィッシングサイトなどからパソコンを保護することができます。

重要

・ユーザー登録を行ってから 30 日間利用できます。
30 日間の利用期間終了後は、期間延長の手続きを行うと引き続きご利用いただけます。

■使い方

1. **「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「サイトアドバイザプラス」→「サイトアドバイザプラス」の順にクリックします。**
2. **「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。**
3. **ソフトウェアのインストールが開始します。**
4. **インストールが終了すると、「Internet Explorer」が起動します。**
5. **「Internet Explorer」のツールバーにある「McAfee SiteAdvisor」の「▼」をクリックし、表示されたメニューから「今すぐ登録」をクリックして、ユーザー登録をします。**
6. **ユーザー登録が終わると「McAfee SiteAdvisor」のアイコンが緑色に変わります。**

次回使うときは、「Internet Explorer」のツールバーに表示された「McAfee SiteAdvisor」のアイコンをクリックして操作することができます。
使い方は、「Internet Explorer」の画面で、「McAfee SiteAdvisor」のアイコンをクリックして表示されたメニューから、「ヘルプ」をクリックします。

省電力ユーティリティ

■概要

お使いの状況に合わせて、省電力モードの設定を変更することができるソフトウェアです。

■使い方

詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

5

スーパー統合辞書／学研総合百科辞典

■概要

わからない用語を直接入力して調べたり、ジャンル別、図や写真、熟語などを調べることができる、日本語、英語、現代用語から百科辞典まで、14 種類の辞書を搭載しています。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「電子辞書」→「電子辞書」の順にクリックすると辞書の一覧が表示されます。
お使いになりたい辞書をクリックして「OK」をクリックすると起動します。
使い方は、お使いになりたい辞書の画面で「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

乗換案内 VER.5

■概要

出発地から目的地までの経路・運賃・時間を調べるソフトウェアです。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「乗換案内」→「乗換案内 VER.5」の順にクリックします。
使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「乗換案内」→「乗換案内マニュアル（PDF）」の順にクリックしてご覧ください。
ソフトウェア起動中は、「乗換案内 VER.5」の画面で、メニューバーの「ヘルプ」→「目次」の順にクリックしてご覧ください。

ハードディスクデータ消去

■概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」－「パソコン本体廃棄時のセキュリティ」－「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」（→ P.131）をご覧ください。

■注意事項

「ハードディスクデータ消去」を実行する前に、次の点にご注意ください。

- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- 途中で電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
- 周辺機器は取り外してください。
- ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。

■データ消去手順

次の手順に従って、「ハードディスクデータ消去」を実行します。

1 **パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。**

2 **キーボードの【Fn】キーと【F6】キーの位置を確認し、押せるように準備しておきます。**

3 **パソコンの電源を入れ、FUJITSU のロゴ画面が表示されたら、すぐに【Fn】キーを押しながら【F6】キーを押します。**

「起動メニュー」が表示されます。

重要

FUJITSU ロゴ画面が表示されないときは

（スタート）→ の →「再起動」の順にクリックし、パソコンを再起動して FUJITSU ロゴ画面を表示させてください。

4 **「アプリケーションディスク 2 &ユーティリティディスク」をセットします。**

ディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。

5 **【↓】キーを押して「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。**

6 **そのまましばらくお待ちください。**

この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずに、そのままお待ちください。

7 **「ユーティリティ」タブをクリックして「ハードディスクデータ消去」をクリックし、「実行」をクリックします。**

「ハードディスクデータ消去」の画面が表示されます。

8 **内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、「同意します」をクリックして◉にし、「次へ」をクリックします。**

消去するハードディスクを選ぶ画面が表示されます。

9 **データを消去したいハードディスクをクリックして☑にし、「次へ」をクリックします。**

データを消去する方式を選ぶ画面が表示されます。

10 **「固定データ書き込み」または「DoD［ディーオーディ］標準（米国国防総省規格）」のどちらかを選んで◉にし、「次へ」をクリックします。**

エラーが発生したときの処理を選ぶ画面が表示されます。

11 **内容をよくお読みになり、「ハードディスクのエラーを検出した時点で処理を中断します【推奨】」または「エラーを検出した際、その部分をスキップして処理を継続します」のどちらかをクリックして◉にし、「次へ」をクリックします。**

ハードディスクの情報と、データ消去中の注意事項が表示されます。

12 **内容をよくお読みになり、データの消去を実行してもよい場合は、「開始」をクリックします。**

確認のウィンドウが表示されます。

13 **「OK」をクリックします。**


データ消去が始まります。消去には、数時間かかります。

14 **「電源（パソコン電源）ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ってください。」と表示されたら、電源スイッチを 4 秒以上スライドさせ続けて、パソコンの電源を切ります。**

マイリカバリ

■概要

現在の C ドライブのディスクイメージを保存できます。
Windows などのシステムが不安定になった場合でも、今まで使っていた設定や環境にすぐに復元することができます。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「マイリカバリ」の順にクリックして起動します。
使い方は、『取扱説明書』をご覧ください。

マイブログライト

■概要

自分のブログを簡単に作成することができます。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「マイブログライト」→「マイブログライト」の順にクリックして起動します。
使い方は、「マイブログライト」の画面で、メニューの「ヘルプ」→「ヘルプ」の順にクリックしてご覧ください。

メールソフト切り替えツール

■概要

通常使うメールソフトの起動設定を、簡単に切り替えることができます。メールソフトは、ご購入時にインストールされている「Windows メール」、「Outlook 2007」（「Office Personal 2007」を選択した場合に搭載）から選ぶことができます。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メールソフト切り替えツール」→「メールソフト切り替えツール」の順にクリックして起動します。

5

ゆったり設定 2

■概要

パソコンの画面上のアイコンやホームページの文字が小さくて見にくかったり、マウスやキーボードの操作が難しかったりしてお困りの場合に、より使いやすい設定に簡単に変更できます。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ゆったり設定２」→「ゆったり設定２」の順にクリックして起動します。

らくらくズーム Lite

■概要

パソコンの画面上の文字が小さくて見にくいときに、画面の解像度を変更し、大きく表示して見やすくします。

■使い方

タブレットボタンの「ズームボタン」を押して「らくらくズーム Lite」を起動します。
ボタンを押すごとに、大きさを 3 段階に切り替えることができます。

POINT

・液晶ディスプレイは、横向きでお使いください。

らくらく手書き入力

■概要

らくらく手書き入力はパソコン上で文字を手書き入力するためのソフトウェアです。
らくらく手書き入力を利用すると、キーボードで文字を入力する代わりに、パソコン本体に添付のペンで画面に文字を書くことにより文字を入力することができるようになります。



■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「らくらく手書き入力」→「らくらく手書き入力」の順にクリックして起動します。
使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「らくらく手書き入力」→「マニュアル」の順にクリックしてご覧ください。

5

Office Personal 2007

■概要

・Word 2007
　文字の入力から編集、印刷、保存まで、簡単な操作で文書を作成できる日本語ワープロです。
・Excel 2007
　ワークシートと呼ばれる集計用紙にデータを入力して表を作成し、集計、並べ替えなどを行うソフトウェアです。入力したデータを利用してグラフを作成することもできます。
・Outlook 2007
　E メールの送受信の他、予定表や連絡先、仕事など個人の情報をまとめて管理するソフトウェアです。

■使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Microsoft Office」の順にクリックしていくと、表示されるそれぞれのソフトウェア名をクリックして起動します。
使い方は、それぞれの画面で、「ヘルプ」メニューからヘルプをクリックしてご覧ください。

アンインストール方法

注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

・「管理者」のユーザーアカウントでログオンしてください。

・ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める

・DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

・アンインストール機能を使用する

ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。

・「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する

「コントロールパネル」ウィンドウ−「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックして、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳細は各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

6

第 6 章

BIOS

BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

1 BIOS セットアップとは 160
2 BIOS セットアップの操作のしかた 161
3 メニュー詳細 166
4 BIOS のパスワード機能を使う 173
5 BIOS が表示するメッセージ一覧 178

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード（暗証番号）を設定するとき
- 起動時の自己診断（POST）で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

重要

- BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面（→ P.162）の「項目ヘルプ」をご覧ください。

POINT

- BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通パーソナルエコーセンター」にご連絡ください。
- 起動時の自己診断中は不用意に電源を切らないでください。
  本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3 回続いた場合は 4 回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- 起動時の自己診断（POST）
  本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断」（POST: Power On Self Test）といいます。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する


BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードで行います。

1 **作業を終了してデータを保存します。**

2 **状態表示 LED のディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、本パソコンを再起動します。**

3 **「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「画面をタップするか、＜ Enter ＞を押してください。」と表示されたらすぐに、【Enter】キーを押します。**

ポップアップメニューが表示されます。



POINT

・BIOS セットアップの画面ではなく Windows が起動してしまった場合は、起動が完了するのを待って、もう一度手順 2 からやり直してください。

4 【↓】キーまたは【↑】キーを押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度【Enter】キーを押します。

BIOS セットアップの操作のしかたが表示されます。
BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。



（画面は機種やモデルにより異なります）

POINT

・手順 4 で「起動メニュー」を選択すると、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。



（画面は機種やモデルにより異なります）

・手順 4 で「診断プログラム」を選択すると、「診断プログラム」が起動します。お問い合わせのときに、担当者の指示に従ってご使用ください。

設定を変更する

ここでは一般的な操作方法を説明します。

1 **【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。**

選択したメニュー画面が表示されます。

2 **【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。**

3 **【Space】キーまたは【−】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。**

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順 1 ～ 3 を繰り返してください。

4 **設定を保存して終了します。**

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」（→ P.165）をご覧ください。

重要

BIOS セットアップは正確に設定してください。

設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを起動し直してください。

POINT

- 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「終了メニュー」（→ P.172）をご覧ください。
- 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」（→『取扱説明書』）をご覧ください。
- 項目名に「 ▶ 」が付いている項目にはサブメニューがあります。
  項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元のメニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

6

各キーの役割

設定時に使用するキーの役割は、次のとおりです。

キー	役割
【↑】キー、【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【←】キー、【→】キー	メニューを切り替えます。
【Enter】キー	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。 設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【Alt】＋【H】キー／【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】キーを押せば閉じます。
【－】キー／【F5】キー	各項目の設定を 1 つ前の設定値に変更します。
【Space】キー／【F6】キー	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【Fn】＋【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【Fn】＋【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
【X】キー	「起動デバイスの優先順位」の画面で、起動デバイスリストから起動デバイスを除外または追加する場合に使用します。
【Esc】キー	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面でこれらのキーを押すと、1 つ上のメニュー画面に戻ります。
【Fn】＋【Pg Up】キー	複数ページにわたるメニュー画面で、前ページに移動します。
【Fn】＋【Pg Dn】キー	複数ページにわたるメニュー画面で、後ページに移動します。
【Fn】＋【Home】キー	メニュー内の最初の項目にカーソルを移動します。
【Fn】＋【End】キー	メニュー内の最後の項目にカーソルを移動します。

POINT

・ここでいう【－】キーはのことです。

BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。以下の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

1 **【Esc】キーを押します。**

「終了」メニューが表示されます。

2 **【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。**

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認
変更した内容を保存して終了しますか？
[はい]　　　[いいえ]

3 **【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。**

すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

POINT

- サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを 2 ～ 3 回押してください。
- 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を選択して終了してください（→ P.172）。
- いったん設定内容を保存したあと、続けて他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください（→ P.172）。
  1. 「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。
     「変更した内容を保存しますか ?」というメッセージが表示されます。
  2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 メニュー詳細

重要

・BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

情報メニュー

■型名

■製造番号

■BIOS 版数

■CPU タイプ

■L2 キャッシュ

■全メモリ容量

・標準メモリ

■MAC アドレス

■UUID

システムメニュー

「システム」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

■システム時刻

■システム日付

■ドライブ 0

・ドライブ 0
・タイプ
・モデル
・容量

■言語（Language）

詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

■キーボード／マウス設定

・起動時の Numlock 設定

■ディスプレイ設定

POINT

・本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面のプロパティ」ウィンドウで画面表示を切り替えることができます。詳しくは、「機能」－「表示装置の切り替え」（→ P.83）をご覧ください。

・ディスプレイ

■その他の内蔵デバイス設定

・IDE コントローラ
・Bluetooth(R)
・内蔵 LAN デバイス
・CF スロット
・無線 LAN デバイス
・UMTS デバイス
・ワンセグチューナ

POINT

・お使いのモデルにより、「UMTS デバイス」、「ワンセグチューナ」は表示されません。
・「UMTS デバイス」は FOMA HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN の設定を行います。
・内蔵 LAN デバイスを使用するに設定している場合は、CF スロットは選択出来ません。
・CF スロットを使用しないに設定している場合は、内蔵 LAN デバイスは選択出来ません。

■CPU 設定

・HT テクノロジ
・SpeedStep（R）テクノロジ
　- バッテリ運用時
　- AC 運用時
・XD ビット機能
・Virtualization Technology

■USB 設定

・レガシー USB サポート
　- SCSI サブクラスサポート

POINT

・「SCSI サブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。
・「レガシー USB サポート」は、常に「使用する」で変更することはできません。

6

■各種設定

- 電源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
  - 強制 LAN ブート
- 自動 Save To Disk
- 音量設定
- ハードウェア省電力機能
- タッチパネル設定

■イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

POINT

- イベントログメッセージで、「POST エラー：nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」にご連絡ください。それ以外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。

- イベントログ
  - システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

■管理者用パスワード

■ユーザー用パスワード

■管理者用パスワード設定

POINT

- 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
  - ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数
  - 起動時のパスワード
    - 自動ウェイクアップ時
  - 取外し可能なディスクからの起動
  - BIOS フラッシュメモリへの書き込み
  - ハードディスクセキュリティ
  - 所有者情報

■ユーザー用パスワード設定

POINT

- 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

■ユーザー用パスワード文字数

POINT

- 本項目はユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入った場合のみ有効です。管理者用のパスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

■起動時のパスワード

- 自動ウェイクアップ時

■取外し可能なディスクからの起動

■BIOS フラッシュメモリへの書き込み

■ハードディスクセキュリティ

重要

・本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要になります。

・ドライブ０用パスワード
・ドライブ０用パスワード設定
・起動時のパスワード入力

POINT

・ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、「使用しない」に設定してください。

■所有者情報

POINT

・管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は表示されますが、選択できません。

・所有者情報
・所有者情報設定
・文字色
・背景色

起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

■起動時の自己診断画面

■起動メニュー

POINT

・管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。

■ネットワークサーバからの起動

■起動デバイスの優先順位

・起動デバイスリスト

1：Drive0 HDD：nnnnn

2：CD/DVD Drive

3：NETWORK：nnnnn

4：Floppy Disk Drive

5：

6：

7：

8：

・除外された起動デバイス

：USB MEMORY：None

：USB HDD：None

POINT

・起動デバイスリスト内の nnnnn には、お使いのデバイス名が表示されます。
・利用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更したり、起動デバイスリストから除外したりすることができます。また、除外された起動デバイスを起動デバイスリストに戻すこともできます。
・「1：Floppy Disk Drive」はポータブルの FDD ユニット（USB）も含まれます。
・「3：CD/DVD Drive」はポータブル CD/DVD ドライブ（USB）も含まれます。
・「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合、「4：NETWORK：nnnnn」と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設定されている場合は、「4：NETWORK：None」と表示され検索の対象外になります。
・CD から起動するには起動可能な OS の入った CD が必要となります。再起動前に CD をセットしてください。

6

終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

■変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

■変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

■標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

■変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

■変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

■変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して電源を切ります。

4 BIOSのパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためのパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

パスワードの種類

設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード
  本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード
  「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方が使用するパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード
  本パソコンのハードディスクを他のユーザーや他のパソコンで使用できないようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOSセットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する

1 BIOSセットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOSセットアップを起動する」（→ P.161）をご覧ください。

2 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」（→ P.169）、または「ユーザー用パスワード設定」（→ P.169）を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

3 1～32桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。
入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。
また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」（→ P.169）で設定することができます。

6

4 **パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

5 **手順 3 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。**

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。

6 **【Enter】キーを押して、設定を終了します。**

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順 3 からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

ハードディスク用パスワードを設定する

1 **BIOS セットアップを起動します。**

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」（→ P.161）をご覧ください。

2 **「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」（→P.170）→「ドライブ0用パスワード設定」（→P.170）を選択して【Enter】キーを押します。**

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

3 **32 桁までのパスワードを入力します。**

入力できる文字種はアルファベットと数字です。
入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

4 **パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

5 **手順 3 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。**

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。

6 **【Enter】キーを押して、設定を終了します。**

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順 3 からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

パスワードを設定した後は

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

・BIOS セットアップを起動するとき
・パソコンを起動するとき

POINT

・管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードとハードディスク用パスワードが異なる場合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。

BIOS セットアップやパソコンの起動時のパスワード入力

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

POINT

・誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源スイッチを4秒以上スライドして本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
・「PowerUtility-リモート管理機能」では、パソコンを指定時刻に自動的に起動させたり、LANを使って起動させたりできます。BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューにある「自動ウェイクアップ時」で、これらの機能を使って起動した場合にパスワードを入力するかどうかを設定することができます。

6

ハードディスク用パスワード

ハードディスク用パスワードを設定すると、パソコンを起動するときにハードディスク用パスワードの入力が必要になります。

POINT

・誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源スイッチを4秒以上スライドして本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
・「ハードディスクセキュリティ」（→ P.170）でパスワードを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスク用パスワードの設定が必要となります。パスワードを忘れるとそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。
・設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードの入力が必要になります。
ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードが同じ場合は、パスワードの入力は 1 回になります。

パスワードを変更／削除する

重要

・Windows を再起動して BIOS セットアップを起動したときには、ハードディスク用パスワードを変更／削除できません。
ハードディスク用パスワードを変更／削除する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」（→ P.172）を実行してください。次回起動時にハードディスク用パスワードを変更／削除することができます。

パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

1 BIOS セットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」（→ P.161）をご覧ください。

2 「セキュリティ」メニュー（→ P.169）で設定したいパスワードを選択して【Enter】キーを押します。

・管理者用パスワード設定
・ユーザー用パスワード設定
・ハードディスクセキュリティ→ドライブ 0 用パスワード設定

3 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。

4 32 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

重要

・管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要となります。そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。
・解除する手順が書かれたこのページを印刷しておく
・設定したパスワードを忘れないよう、何かに書き留めておく
また、これらは安全な場所に保管しておいてください。
管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
・ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解除や、ハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。
パスワードの管理には充分注意してください。

5 手順 4 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。

「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。

6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順 4 からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT

・誤ったパスワードを 3 回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源スイッチを 4 秒以上スライドして本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10 秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順 4 ～ 5 で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。

6

5 BIOS が表示するメッセージ一覧

メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

1 BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。
それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して起動し直してください（→『取扱説明書』）。

2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご購入時の状態にして動作を確認してください。
それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

3 取り外した周辺機器を、1 つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を 1 つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。
また、割り込み番号（IRQ）を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常自己診断（POST）（→ P.160）時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

POINT

・メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器に問題がない正常時には、BIOS のメッセージは自動では表示されません。

正常時に BIOS のメッセージを表示させる場合は、パソコンを起動して「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【Esc】キーを押します。

- **Please Wait... お待ちください ...**
  BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- **nnnnM システムメモリテスト完了。**
  システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- **nnnnK メモリキャッシュテスト完了。**
  キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- **マウスが初期化されました。**
  マウス機能が初期化され、スティックポイントが使えるようになったことを示しています。

POINT

・正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」（→ P.171）の項目を「使用する」に設定してください。

エラーメッセージ

- **拡張メモリエラー。アドレス行：nn**

  拡張メモリのテスト中に、アドレス nn でエラーが発見されたことを示しています。
  メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品かを確認してください。
  それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **キーボードエラーです。**

  キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。
  電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **キーボード接続エラーです。**

  キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。
  テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **ディスクのエラーです。：ハードディスク n**

  ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。
  BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「ドライブ n」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **システムタイマーのエラーです。**

  システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。
  電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **リアルタイムクロックのエラーです。**

  リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。
  電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。**

  CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。
  【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。**

  前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。
  起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3 回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

- **＜ F1 ＞キーを押すと継続、＜ F2 ＞キーを押すと BIOS セットアップを起動します。**

  起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

- **日付と時刻の設定を確認してください。**
  日付と時刻の設定値が正しくありません。
  設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
- **NVRAM データが正しくありません。**
  NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。
  「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **セキュリティボタン異常**
  電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。**
  温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。
  電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
- **ファンエラー。システムの電源が切れます。**
  冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。
  「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。**
  前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。
  「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **前回の起動中にファンエラーが発生しました。**
  前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。
  「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **Invalid system disk**
  Replace the disk, and then press any key
  フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。
  フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Non-System disk or disk error**
  Replace and press any key when ready
  フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。
  フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **NTLDR is missing**
  Press any key to restart
  フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。
  フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Remove disks or other media.**
  Press any key to restart
  フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。
  フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Operating system not found**
  OS が見つからなかったことを示しています。
  BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。

・ PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

・ PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

・ PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

・ PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

・ PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

POINT

・本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

索引

B

BIOS セットアップ 160
　－各キーの役割 164
　－起動する. 161
　－終了する. 165
　－設定を変更する. 163
　－操作のしかた 162
BIOS のパスワード機能を使う 173
Bluetooth ワイヤレステクノロジー
アンテナ 10, 12

C

Caps Lock ランプ 20
CF カードスロット 61

D

DC-IN コネクタ 14, 56

F

FM トランスミッター 116

L

LAN 111
LAN コネクタ 19, 56

N

Num Lock ランプ. 20

S

Scroll Lock ランプ 21
SD メモリーカード 64
SD メモリーカードスロット. 16

U

USB コネクタ 16, 56

W

Web カメラ. 119
Windows Update 127

あ行

色数 81
液晶ディスプレイ 9, 11
　－お手入れ. 70
音量ボリューム 16

か行

解像度. 81
外部ディスプレイ 75
　－コネクタ 19, 56
外部ディスプレイの走査周波数 88
管理者用パスワード. 173
キーボード 10, 12, 33
　－お手入れ. 71
起動時の自己診断（POST） 160
起動メニュー. 171
吸気孔. 17
コンパクトフラッシュカード 59

さ行

システムメニュー 166
指紋センサー. 9, 12, 115
周辺機器 27
終了メニュー. 172
詳細メニュー. 167
状態表示 LED 9, 12, 20
省電力. 120
情報メニュー. 166
スティックポイント. 28
　－使い方 29
ストラップホルダー. 15
スピーカー 13
セキュリティ. 122
セキュリティメニュー 169
接続コネクタ. 56
全画面表示と通常表示の切り替え. 77

た行

タッチパネル. 31
タブレットボタン 22
ディスクアクセスランプ 21
ディスプレイの明るさ設定. 74
テンキーモード 35
盗難防止用ロック取り付け穴 16

な行

内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジー
アンテナ 10, 12
内蔵バッテリパック. 17
　－ロック 17
内蔵マイク 9, 11
内蔵無線 LAN アンテナ 8, 11

は行

ハードディスクデータ消去. 153
ハードディスク用パスワード 173
排気孔. 17
パスワード（BIOS）. 173
　－削除する. 177
　－設定する. 173

－変更する. 176
パソコン本体のお手入れ 70
バッテリ
－ LOW バッテリ状態. 39
－異常表示. 38
－運用する. 37
－交換する. 41
－残量表示. 38
－残量ランプ 21
－充電する. 36
－充電ランプ 21
－取り扱い上の注意 39
バッテリ温度アラーム 36, 38
バッテリ充電ランプ. 36
表示装置の切り替え. 83
プリンタ 69
ヘッドホン端子 15
ポインティングデバイス 28
ポートリプリケータ. 55
－取り付ける 56
－取り外す. 58

ま行

マイク・ラインイン兼用端子 15, 96
マルチモニタ機能 85
無線 LAN. 113
無線 LAN アンテナ. 8, 11
メッセージ（BIOS）. 178

や行

ユーザー用パスワード 173

ら行

ローテーション機能. 79

わ行

ワイヤレススイッチ. 14
ワンセグ関連. 98

FMV-BIBLO LOOX U/B50, U/B50N

製品ガイド
B5FJ-9051-01 Z0-00

発 行 日　2008 年 8 月
発行責任　富士通株式会社